м. т. постнов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ





м. т. постнов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Книга содержит краткое описание устройства автомобилей специального иззначения и специа-лизированных автомобилей советских конструкций, а также необходимые сведения по эксплоатации, ремонту и уходу за ними.

Книга рассчитана на инженерно-технических работников автохозяйств, эксплоатирующих специальные автомобили.

Редактор С. В. Папмель Техн. редактор Е. Петровская

Славо в набор 14/111 1949 г. Подписано к печати 28/V 1949 г. Л144606. Формат бумаги 60×921/16. Тираж 5000 экз. Печ. л. 6 1/4+2 вклейки. Печ. эн. в 1 п. а. 44 000. Уч.-изд. л. 7,50. Изд. № 211, Заказ 603-Типография надательства Министерства коммунального хозяйства РСФСР, г. Перово, ул. Плющева, 14.

ввеление

Авторнобили по назначению делятся на транспортные и спеинальные.

В первую группу входят грузовые и легковые автомобили и автобусы, предназначенные для перевозки различных грузов и пассажиров.

 $B_{\rm O}$ вторую группу входят автомобили специального назначения и специализированные автомобили.

Автомобилями специального назначения называются автомосіли, выполияющие специальные производственные операция (автомобили-краны, автомобили-подъеминии и др.). Грузовые автомобили, приспособленные для перевозки какого-либо определенного труза (молока, хлеба и др.), называются специализированными. Эти автомобили имеют шасси или кузов специальной конструкции, отличающейся от обычных транспортных автомобилей.

В книге рассматриваются наиболее распространенные конструкции автомобилей опециального навначения и специальзированных грузовых автомобилей.

Кроме того, в главе «Специализированные автомобили» рассмотрен транспортный грузовой автомобиль с опрокидывающимся хузовом — самосвал.

Автомобили специального назначения и специализированные автомобили находят все более широкое применение в народном коряйстве СССР. Лінторатуры же, освещающей конструкцию в эксплоатацию этих автомобилей, имеется недостаточно. Предлагаемая работа имеет целью в некоторой степени восполнить этот пробел.

В качестве шасси для специальных автомобилей в настоящее времи начинают применяться советские грузовые загомобили госледних выпусков. Например, выпущены: автомобиль-ком шасси ЯАЗ-200: автомобиль-подъемник на шасси ГАЗ-51: начинаю: выпускаться поливочные автомобили на шасси ЗИС-150 ч др. Однако большинство описанных в книге конструкций выпускается на базе грузовых автомобилей старых марок (ГАЗ-АА, ЗИС-5, ЗИС-11 и ЯГ-5).

Учитывая наличие достаточного количества литературы, освещающей конструкции шасси транспортных грузовых автомобилей, описание последних в настоящей работе не приводится. В книге описано специальное оборудование, установленное на том или другом шасси стандарнного грузового автомобиля.

Вследствие ограниченности объема жинги расчетные данные в ней не приводятся. Необходимый для расчета основных механизмов описываемых типов автомобилей материал можно найти в литературе, перечень которой приведен в конце книги.

Кинга предназначена для инженеров и техников, занимающихся эксплоатацией специальных автомобилей

Глава І

АВТОМОБИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ARTOMORNAH-KPANN

Автомобили-краны служат для подъема разнообразных грузов и перемещения их на небольшое расстояние.


Основными механизмами автомобиля-крана являются: механизм подъема груза, механизм подъема стрелы и механизм новорота. Привод в движение этих механизмов осуществляется с помощью электродвигателей, двигателя автомобиля или специально установленного двигателя. Ниже рассматриваются автомобили-краны с приводом от двигателя автомобиля, получившие наибольшее распространение в народном хозяйстве СССР, Такие краны выпускаются заводом им. Январского восстания в Олессе

На фиг. 1 показан общий вид автомобиля-крана «Январец». смонтированного на шасси ЗИС-6, в рабочем положении.

Техинческая характористика крана "Январец"				
Грузоподъемность при максямальном вылете стрелы (6 м), кг: жа опормых домкратах	730 300			
Грузоподъемность при мицимальном вылете стрелы (2,5 м), нг: яз опорных домкратах без опорных домкратов	30 0 0 640			
Габариты крава, мм: диква шируна эысота	7740 3260 2250			
Вес, кг: польшй вес вес шасси с кабиной . вес противовесия	8570 3750 693			
Поворот крана	360°			
Скорость подъема, м/сех.: груза из первой передаче и в эторой передаче стрель на первой передаче жа эторой передаче жа эторой передаче	0,159 0,280 0,0847 0,149			

Раднус поворота (раднус, в который яписывается автомобиль-крак со стрелой в походном положения). »






Устройство крана

На неподвижной раме 1 (см. фиг. 1) сваряюто типа, прикрепленной болтами к раме автомобиля и имеющей выступы 10, установлена поворотная колонна крана, на которую посажена

поворотная станина 2. К станине с помощью оси 6 крепится своей нижней частью стрела 7. Подъем стрелы осуществляется механизмом 4, подъем груза — механизмом 3.

При передвижении автомобиля стрела устанавливается вдоль иго оси и опирается на опорный кронштейн 8, укрепленный вперели кабины профера.



Фиг. 2. Кинематическая схема механизмов крана.

Кран снабжен четырьмя опорными домкратами 9, увеличивающими его устойчивость. К нижним частям опорных домкратов крепятся башмаки, увеличивающие опорную поверхность домкратов.

В задней части поворотной станины на кронштейнах закреплен плотивовес 11.

На фиг. 2 показана кинематическая схема механизмов крана.

Работа механизмов крана

Механизмы крана приводятся в действие двигателем автомобиля с помощью привода, состоящего из коробки отбора мощрости капланного вала и реверсивного механизма.

Коробка отбора мощности 4 (фиг. 2), получая вращение от двитателя автомобиля, передает его с помощью карданного валя 6 реверсивному механизму 7. Последний служит для изменелии направления вращения механизмов крана при одиом и том же направлении вращения вала 3 и состоит из трех конических шестерен 21, 22, 23 и передвижной кулачковой муфты 8, сидишей на шпокках за вали 3

При нейтральном положении муфты 8 она вращается вместе

є валом 3, а шестерни реверсивного механизма остаются неподвижными. При передвижении муфты 8 в ту или другую стороку она с помощью кулачков соединяется с конической систерней 21 или 22, и вращение от одной из этих шестерен передается через коническую шестерню 23 и жарданный вал 9 на коробку цікиндрических цестерен 10 и далее на вал 17.

На валу 17 свободно посажены два червяка 15 и 16 и на шпонках сидит передвижная кулачковая муфта 26. При нейтральном положении муфты 26 она вращается вместе с валом

17, а червяки 15 и 16 остаются неподвижными.

При передвижении муфты 26 вверх она своими кулачками входит в зацепление с червяком 15, и вращение от вала 17 передается на этот червях. В постоянном зацеплении с червяком 15 находится червячное колесо 13, к которому жестко прикреплем барабая 24.

Вращаясь вместе с червячным колесом 13 в ту или другую сторону, барабан наматывает или разматывает трос 12 и соответственно поднимает или опускает стрелу крана.

При передвижении муфты 26 винз она входит в зацепление с червяком 16, и вращение от вала 17 передается на этот червяк и далее на червячное колесо 14, с которым жестко соединен блрабан 25. Вращиатсь вместе с червячным колесом 14 в ту или другую сторону, барабан 25 наматывает или разматывает тосо 11 и соответственно поднимает или опускает груз.

На нижнем конце вала 17 жестко посажена коническая шестерня 27, находящаяся в зацеплении с шестерней 19, свободно сидящей на валу 20.

На этом же валу на шпонках сидит передвижная муфта 18, которая при перемещения влево входит в зацепление с шестерпей 19. При этом вращение от шестерни 27 через шестерню 19, вал 20 и червих 22 передается на червячную шестерню 1 поворотного механизма. При передвижения муфты 18 втраво она выходит из зацепления с шестерней 19 и вращается свободно на валу 20, а поворотный механизм оказывается выключенным.


Каждый из описанных механизмов в выключенном состояния загормаживается с помощью денточных тормозов, имеющих барабаны 5.

На фиг. 3 показана схема управления механизмами крана. С левой стороны от свденья крановщика укреплен на ставтине рычаг механизмов подъема груза и стрелы. При движении рычага к себе включается механизм подъема груза, а при движении от себе — механизм подъема стрелы. С левой же стороим расположен рычажок ручного управления дросселем карбюратопа двитателя.

Впереди крановіцика расположены рычаги реверсивного механизма, поворотного механизма и педаль сцепления.

На фиг. 4 показан общий вид коробки отбора мощности. На ведущем валу 1 крепится ведущая шестерия 2, приводящая в движение ведомый вал 3 через промежуточную шестерню 5.

На веломом валу 3 сидит ідестерня 4.



Фиг. З. Схемя управления механымым крана:
 1—рычаг поворога; 2—рычаг ручного управления газом; 3—педаль сцепления у крановщик; 4—тедаль сцепления у крановщик; 4—тедаль сцепления у крановщика; 6—тормозная лента.

На конце вала на шпонке крепится фланец шаринрного соченения карданного вала, соединенного с реверсивным механізмом.


Промежуточная шестеряя 5 сидит на оси 7 на скользящих шонках и посредством выжки 6 передвигается в осевом направлении до сцепления с зубъями шестерен 2 и 4.

Вилка 6 переключения крепится на оси 8 с помощью стопор-

ного винта 9 и может передвигаться по направляющим посредством тиги, приводимой в действие рычагом, находящимся в касмие шофера.

Шестерня 10 находится в постоянном зацеплении с ведущей шестерней 2 и служит для подачи масла в верхнюю часть коробки.

Картер коробки изготовлен из чугуна и прикреплен к картеру дополнительной коробки с помощью шпилек 11.




Фиг. 4. Коробка отбора мощности (разрез).

На фиг. 5 показан реверсивный механизм.

На ведущем валу І, соединенном с помощью карданного вала с коробкой отбора мощности, собобдно слаят две коннеские шестерни II, которые маходятся в постоянном зацеплении с верхней конческой шестерней 2, сидящей жестко на втудже мене тем которых втулка соединена с полым валом 8, проходящим через опорно-поворотирю станину краиз. На верхнем конце вала 8 жестко посажена цилиндрическая шестерия 7, находящаяся в коробке 10 цялиндрических шестерен (см. фит.) находящаяся в коробке 10 цялиндрических шестерен (см. фит.)


На валу 1 на шпонках сидит муфта 12 (фиг. 5), которая передвигается вдоль вала с помощью пальцев вилки 16 и входит в зацепление с кулачковыми фланцами, прикрепленными к коническим шестериям. Картер реверсивного механизма изготовлен из чугуна и состоит из частей нижией 21 м верхней 23, окрепленных болтами.



С боков картера реверсивного механизма находятся две крышки: глухая 10 и сальниковая 17.

Внутри полого вала 8 проходят трубы 4 и 5 и тяга 6. Посредством трубы 4 осуществляется передвижение кулачковей мусты реверсивного механизма.

На инжней части трубы 4 крепится наконечник, имеющий боковые цапфы 18, на которых сидят рычаги 13. Последние



крепятся к втулке 20, свободно сидящей оси 15.

К втулке 20 приварены также пальцы вилки переключения 16, Эта вилка с помощью винтов 22 крепится к хомуту 14, Вилка действует через хомут на кулачковую муфту, перемещая ее вдоль вала до соединения с той или другой конической шестерней, чем и осуществляется реверсирование.

Картер реверсивно. го механизма прикреплен с помощью болтов 3 к центральной опорной (неподвижной) раме крана.

На фиг. 6 показано устройство механизмов подъема груза и стрелы.

Тормозы механизмов **устроены** одинаково. На валу червяка жестко крепится храповик 1 и свободно сидит тормозной барабан 2. на котором укреплены оси собачек 3. Барабан обжимает тормозная лента 4. один из концов которой крепится неподвижно, а другой натягивается пружиной 5, вследствие чего тормозной барабан noстоянно заторможен.

При подъеме груза

собачки свободно проскакивают по выступам храповика. При опускании груз стремится повернуть барабан в обратную сторону, т. е. по часовой стрелке, но собачки этому препятствуют. Храповик, упираксь в собачки, стремится потянуть за собой тормозной барабан, но лента с помощью пружины зажимает берабан, в поэтому груз не может опускаться. Двитатель вотомобиля, приводящий в действие механизмы, преодолевает трение тормозной ленты о поверхность барабана, вращает последний вместе с храновиком и тем самым осуществляет опускалие готоза.

Мехатинны поворота 5 (ом. флят. 1) состоит виз горизонтальноросположенных червяжа и червячного колеса. Работа механизма поворота описана выше при рассмотреняи кинематической

схемы, приведенной на фиг. 2.

Основные сведения по управлению и обращению с краном

 Перед началом работы по угломеру проверяют горизоктальность автомобиля. Максимальный наклон допускается 4°.

2. Кран должен работать на опорятых домкратах. Для установки крана на опорные домкраты необходимо опустнть банмаки до соприкосновения их с землей и затем с помощью домкрать, вставленкого в отверстие рукоятки, затянуть опорные домкраты так, чтобы кран подняжать на эмятком групте под осщимают опороных домкрать и доможения. При установке крана на мягком групте под осщимам пороных домкратов мебходимо подложенть пожкладки.

3. После пуска двигателя надо выключить спепление, а затем неревести рычаг управления коробкой отбора мощности и дополнятельной коробкой из нейтрального положения в положение включения, а рычаг коробки перемены передач поставить на перевую или вторую передачура.

Поставив рычаги управления зажиганием и газом в нужное положение, шофер должен перейти на место крановщика для

управления краном.

 При работе крана особое внимание должно быть обращено на плавность подъема и поворота груза. Включение сцепления следует производить только при малом числе оборотов двигателя.

6. Для транспортировки груза необходимо: стрелу с грузом поставить в походное положение, поднять опорные домкраты и поставить рачат реверсивного механизма в нейтральное положение. Передвижение должно осуществляться на первой или второй передаче, причем величина груза при передвижении должна быть ограничена допускаемыми пределами работы автомобиля-крана без опорных домкратов.

7. При скорости ветра, превышающей 18—20 м/сек, (8 баллов), работа автомобиля-крана не допускается. В этом случае стрелу необходимо поставить в походное положение, закреплв ее на кронштейне, находящемся около кабины шофера. Грузовой крюк надо заценить за буферный брус автомобиля.

8. Торможение автомобиля рекомендуется осуществлять цен-

тральным тормозом. Ножной тормоз следует применять лишь в экстренных случаях. Во избежание опрокидывания автомобилякрана необходимо избегать резкого торможения.

 Ввиду высокого расположения центра тяжести автомобиля крана не допускается движение его по уклону, превышаю-

шему 8°.

 Регулирование тормозов механизмов подъема груза и стрелы производится с таким расчетом, чтобы удержать груз весом 3500 кг в понподнятом состояния в течение ½ часа.

Уход за краном заключается в систематической проверке креплений его механизмов и деталей, содержании механизмов в чистоте и своевременной смаже.

Правила техники безопасности

 Запрещается находиться или проходить под поднятым грузом, если это не необходимо по условням работы.

2. Регулирование и смазка подъемных механизмов крана во время движения запрещаются.

3. Запрещается касаться движущихся тросов подъема груза и стрелы.

 Кран должен быть снабжен таблицей максимальной грузоподъемности при различных раднусах действия эго как с опорными: домкратами, так и без них. Крановщик должен иметь рулетку для определения вылета стрелы.

5. При работе с сигналистом крановщик должен принимать сигналы только от него одного

Новый пятитонный автомобиль-кран

В последнее время одесский завод им. Январского восстания выпустил новый пятигонный кран К-51, монтируемый на часси автомобиля ЯАЗ-200 (фиг. 7). Этот кран более совершенен по констоукции и миеет более высокую производительность.

кран новой конструкции и имеет облее высокую производительность.

Кран новой конструкции может работать с крюком и с грейфером. Конструктивный вес крана — около 12 т.

Техническая зарактеристика крана K-SI Грузоподъемность крана в зависямости от вылета стрелы

На опорных домкратах		Без опорных домкратов		
грузоподъем- ность, т	вылет стрелы, и	грузоподъем- ность, т	выяет стролы, и	
5,0	3,8	3,0	3,5	
5,0 3,0 2,0	3,8 5,5 7,0 8,0	2,0	4,5 5,5 6,5 7,0	
2,0	7,0	1,6	5,5	
1,5	8.0	1.2	l 6,5	
	i ' I	1,1	7.0	
1.2	10.0 j	0,8	8,5	
	1	0,5	11.0	
1,0	11.0	0,1	i iio	



Фиг. 7. Новый пятитонный автомобиль-краи К-51.


Рабочке скорости крана

	Число оборотов двигателя в минут			
	2000 Передачи		800 Передачи	
Рабочие операции				
	вторая	первая	вторая	первая
Подъем груза (пои дляне стрелы 7,5 м²), м/мия	18	10	7.2	4
Подъем груза (при дляне стрелы 12 м), м/мин.	27	15	10,8	6
Подъем грейфера, м/инв	54	30	21,6	12
Вращение крана, об/мин.	3	1,67	1,2	0,67
Время изменения вылета стрелы,	12	21,6	310	57

 $^{^{1}}$ Стреда крана имеет двину 7,5 м, но с помощью особых вставок она может быть удлинена до 12 м.

На фиг. 8 приведена кинематическая схема механизмов крана.

Коробка отбора мощности 1 состоит из корпуса, в котором монтируются на шариковых подшининках три вала. На верхнем (ведомом) и среднем валах шестерни посажены на шпонках. На нижнем (ведущем) валу шестерня сидит на шлицах и может



Фиг. 8. Кинематическая схема механизмов

передвигаться для включения или выключения коробки отбора мещности. Последняя монтируется на раме автомобиля на месте подшипника для карданного вала у коробки перемены передач.

Редуктор 4 представляет собой пару конических шестерен, заключенных в картере.

Вертикальный вал, передающий движение от редуктора на центральный реверсивный механиям, с целью удобства монтажа сделан из двух частей, соединенных муфтой. Через этот вал проходят тяги управления механизмами крана, Кроме основного реверсивного механизма 2, у крана К-61 истем реверсивный механизм поворота 3, что позволяет созмениять операцию поворота с любьми другиям.

В отличие от обычно применяемых на кранах червячных передач, у крана К-51 для привода механизма подъема и опускания стрелы применена шестеренчатая передача с постоянию заикнутым управляемым тормозом.

Благодаря наличию на автомобиле ЯАЗ-200 коробки передач с шестью передачами, а также возможности регулирования чи

сла оборотов можно легко менять рабочие скорости крана. Управление сцеплением и газом возможно как из кабины

мофера, так и с верхней поворотной части крана. Лебедка подъема груза, грейфера и стрелы состоит из прех Спрабанов, сидищих на одном валу.

Включение и выключение каждого из указанных барлбанок осуществляется с помощью фрикционных ленточных муфт с внутренним разжимом.

Негмотря на введение в кинематический мехацизм дополни тельного устройства (грейфермого), схема выполнена относительно просто. В то же время краи позволяет применять шпрыкое совмещение рабочих операций, что увеличивает его производительность.

2 АВТОМОБИЛИ-СНЕГООЧИСТИТЕЛИ

Автомобили-снегоочестители по конструкции рабочих механизмов делятся на плужные и роторные.

Плужные снегоочистители, имеющие наибольшее распространение в СССР, в свою очередь разделяются на двухотвальные в одноствальные


В зависимости от места использования систоочистители бы дают двух типов — загородные и городские. Отвалы загороднысистночистителей выполняются большей высоты, чем скетоочистителей городского типа, в последние имеют более чувствительные амортизаторы, предохраняющие их части от повреждений при столкновение нижных кромок рабочих механизмов с трамвайными путыми, хрышками люков камализации и.т. п.


Загородные плужные снегоочистители

Д вухотвальный снегоочиститель ДАК-5 (фиг. 9, с боювым крылом. Свегоочиститель смонтирован на шасси автомобиля 3ИС-5 и состоит из передней части 1, соединительнопольной рамы 2, бокового крыла 3, механизмов крепления и подъема бокового крыла 4 и 5.

Передняя часть снегоочистителя (фиг. 10) состоит из двух отвалов 1, выгнутых по сложной кривой и сваренных под углом 100°. Материал отвалов — листовая сталь Толипной 3—4 ум В месте сварки отвалов прикреплена стальная пла

рез) 2. К нижней части отвалов с помощью заклепок крепятся стальные кромки-ножи 3. Балки 4 и 5, скрепленные стойками 6, служат для увеличения прочности отвалов. В процессе работы срегоочистителя передияя часть его скользит на трех полояках:






Фиг. 10. Передняя часть снегоочистителя.

переднем 7 и двух задних 8. При транспортировке снегоочистителя передняя часть его опирается на специальную лыжу 9, прихрепленную к переднему полозку 7. Лыжа представляет собой изогнутую стальную полосу, сужающуюся в передней части. В средней части лыжи прикреплены две щеки 10, между кототя рыми с помощью пальца крепится стальной стержень 11. В верхней части стержень имеет два отверстия, в которых помещается шкворень 12.

При постановке шкворня в инжнее отверстие лыжа оказывается в поднятом положение и передняя часть снегоочистиры передвигается на положах 7 и 8 (рабочее положение). При постановке шквория в верхнее отверстие стержия лыжа опускается вниз и подивиает носовую часть снегоочистителя (гранспортное положение). Скоба 13 служит для буксировки снегоочистителя.



Фяг. 11. Соединительно-толкающая рама свегоочистителя.

Соединительно-голкающая рама предназначена для соединения с автомобылем и передачи усилий автомобиля передней части снегоочистителя.

Толкающая рама 1 (фиг. 11) представляет собой сваренный из угловой стали замкнутый четырехугольник. Для увеличения жесткости рама имеет диагональные распорки 3, выполненные из стальных подос.

К передней части сиегоочистителя рама крепится шарнирно при полоши проушин 6. К передней оси 2 автомобиля рама крепится также шарнирно при помощи крожитейна 4, укрепленного на оси посредством хомутов 5. Форма кромштейна 4 такова, что и может находиться на автомобиле при использовании последнего на других работах.


Благодаря наличию двух шарниров в креплении передней части снегоочистителя достигается хорошее копирование рельефа местности.

Постановка или снятие передней части производится за 12—15 мин. при работе на этой операции двух человек.

Боковое крыло снегоочистителя служит для сдвигания снеж-


ных валов, которые образуются при движении передней части, и для увеличения ширины расчищаемой полосы.

Отвал бокового крыла, так же как и отвалы передней части, выполняются из листовой стали толщиной 3—4 мм с ралиусом кривизны 400 мм. В кижней части отвала крепится стальная кромка (нож), а к тыловой части для увеличения жесткости привалены пять стальных робер.



фиг. 12. Заднее крепление бокового крыла снегоочистителя.

Передняя часть бокового крыма крепится к кузову автомобили. Подым в редней части осуществляется посредством передвижной каретки, скользящей по вертикалькому профилко рамы. На передвижной каретке и в верхней части рамы 4 имеются ролики, через которые перекинут канат 6. При помощи этого каната и осуществалется подъем передней части. Задияя часть бокового комая крепится с помощью вяку телескопических




Фиг. 13. Схематический чертеж снегоочистителя Д-151.

тог 1 и 2 (фиг. 12). Такая конструкция дает возможность ставить крыло под развыми углами в горизонтальной люскости, в также поднямать и опускать его. Подъем и опускане задней части крыла осуществляются с помощью механиема 5 (см. фиг. 9), имеющего канаты, перекниутые через блоки.

Одноотвальный снегоочиститель Д-151 смонтирован на шасси автомобияя ЗИС-5 и предназначен для расчисти свежевыпавшего снега толщиной 20—30 мм.

При работе передняя часть 1 (фиг. 13) снегоочистителя опи-

рается на лыжи 9. К автомобилю переднях часть крепится при помощи соединительно-толкающей рамы 7, залине концы которой шаринряю закреплены на лоижеронах автомобиля. Под осно автомобиля рама проходит через направляющие подвески. Пружина 8 предохраняет передико часть онегоочистителя от повреждений при незаде на препитствие высотой до 70 мл. Подъем передней части осуществляется с помощью гидравлического цилиндра 2. Боковое крыло 5 монтируется с правой стороны автомобиля посредством трубчатой стойки 3, закрепленной



Фиг. 14. Схема действия гидравлической системы с ручным насосом.

растяжками. Подъем и опускание крыла производятся при помощи гидравлического цилиндра 4 коромыслом и целью. Привод гидравлических цилиндров осуществляется ручным насо-

сом 6, расположенным в кабине шофера.

На фиг. 14 показана схема действия гидравлической системы с ручным нассоом. При перемещения рычага 1 по направлению стрелох он с помощью поводка 2 приводит в движение наумжер 3 двухстороннего действия. При движении пауижкер аз вправо или влево масло под действием разрежения поступает в полость 5. Отсюда оно через нагнетательный клапан 4 по трубопроводу 7 переходит в гидравлические цилиндры 10 и 11 передией части и бокового крыла сието-очистителя с

Из гидравлических цилиндров масло возвращается в резер-

вуар через маслопровод 6.

Подача масла в цилиндры регулируется вентилями 8, а выпуск масла — вентилями 9. Опускание поршией гидравлических цилиндров происходит под действием веса сиегоочистителя, Подача жидкости за каждый ход плунжера равна 1 см³. Подъем передней части на высоту 300 мм происходит за 1—1,5 мин., опускание — за 5—10 сек.; подъем бокового крыла — за 3,5 мия., опускание — за 10—15 сек.

Уплотнение плунжера 3 осуществляется с помощью кожаных манжет, благодаря чему отсутствует необходимость в пришлифовке плунжера к цилиндру. Максимальное давление, развинаемое насосом, достигает 150 атм.

В летнее и осепнее время в описанной гидравлической системе может применяться любое машинное масло. При очень низких температурах необходимо применять спирто-глицериновую смесь.

Тохинческая характеристика загородных систоочистителей

	ДАК-5	Д-151
Ширина расчистки передней частью, им	2200	2400
Максимальная велична счищаемого снежного по- крова, мм	500	200-30
Ширива расчистки с боковым крылом, мм	3600	4200
Длива отвала перезвей части, мм	2400	2930
Максимальная плотность снега.	0.2	0.2
Высота отвала переджей части, м		ł
переднего конца] -	600
задвего конца .	1020	1200
Угол атаки передней части:	1	ł
по вожу	50°	55°
по образующей отвала		44°
Длива бокового крыла, мм	2500	2750
Высота бокового крыяв, ми:	l	
переднего конца	500	500
адлего монца	750	700
Угол атаки бохового крыла.	! -	45°
Вес снегоочистителя с боковым крылом, кг	650	775
Грузоподъемность автомобиля, необходимая для уста новки свегоочистителя, т	. 3	3
Рабочая скорость движения, км/час	15-25	-

Өксплоатация и уход за снегоочистителями

Боковое крыло может либо очищать дорогу от слоя снега, либо разравнивать снежные валы, образованные при предыдушем проколе снегоочистителя.

Чтобы боховое крыло производило очистку дороги, необходино опустить его до соприкосновения с поверхностью дороги, затем установить отвал под требуемым углом и закрепить его в этом положении

Чтобы боковое крыло производило разравнивание снежных валов, необходимо переднюю часть его поставить в транспортное положение, а заднюю часть опустить на требуемую высоту и закрепить, посе чего установить раствор крыла. При этом боковое крыло находится в подвешенном состоянии на определенной высоте от поверхности дороги. Кромка ножа может быть поставлена или параллельно поверхмости дороги, или под некоторым углом (обачно с приподиятой задней частью по сравнению с пененней).

С м в к а. У передней части снегоочистителя должны регулярно сиазываться шаринриое соединение лыжи и шаринриое соединение толкающей рамы с иссовой частью и осью автомобиля; у бокового крыла — все блоки переднего и задието крепления крыла, каретка подъема, направляющие передвижения каретки и подшининки, в которых вращается труба, служащая для подвески задией части комла.


Смазка снегоочистителей производится каждый раз по окончании работы с предварительной очисткой смазываемых деталей от грязи. В качестве смазки можно применять отработавшие масла двигателей и тражсимскии.

Ежегодно после окончания зниних работ снегоочиститель необходимо тщательно очистить от грязи и смазать (как труциеся, так и нетрущиеся неокрашенные части).

Автомобили-сиегоочистители городского типа

У сиетоочистителей городокого типа прежиних выпусков соединительно-толжающая рама крепилась, так же как у описанных выше, к передкей оси автомобиля ЗИС,5 (фиг. 15), соедичительно-толжающая рама 8 крепител к логижероных рама автомобиля. Две продольные балки, выполненные из швеллеров № 8, связаны между собой четырымя поперечинами и двумя диагональными растяжками из полосового железа.

Соединительно-толкающая рама в передней своей части прикреплена с помощью хомутов 9 к передней осн автомобиля, а я задней части с помощью бруса 7 и кромштеймов 4 — к лонжеронам рамы автомобиля. Для повышения жесткости кронштейнов они усилены уторами 6, прикрепленными к лонжеронам с помощью пламок 5. С толкающей рамой шарнирно соединена основная рама 10, сворения из стали углового профиля. Рама 10 имеет форму вплки, соединенной впереди уголками. К этой раме шарнирно ковпится ответа 1, выполненный из листовой стали толщиной



4 — 5 мм. Нижняя кромка крепится к отвалу с помощью шарвира « амортизационной пружины 12. Такая конструкция предотприщает поломку механизма при наезде снегоочистителя на предятствие.

Изменение угла постановки отвала в горизонтальной плоскоеми достигается моворотом молукруга 1 (фиг. 16) относитель-


но рамы 2. Фиксация угла осуществляется с помощью шквория, проходящего через пластицу 3.

В процессе работы снегоочиститель опирается на два самоустанавливающихся катка, вращающихся на роликовых подшиниках на оси, закрепленной в комухе 11 (см. фил. 15) телескопической комструкции. Внутри комуха накодится амортизационная пружина, воспринивающая толики от неровности дороги. В последнее время жатки стади заменять

Подъем в транспортное по. ложение осуществляется с помощью червячного привода, укрепленного ма стойке 2 и укрепленного маховичком 3. Максимальная высота подъ. ма в транспортном полжении равиа 300—400 мм. Подвеска отвала к подъемному мехакизму осуществляется с помощью амоглизационной причины

лыжами

му осуществляется с помощью амортизационной пружины. В ближайшем будущем ручной механизм подъема снегоочистителей городского типа



Фиг. 16. Механязи поворота отвала в горизонтальной плоскости.

ноя механизм подъема снегоочистителей городского тила будет заменен более совершевимм — гидравлическим с управлением из кабины шофера.

Роторные снегоочистителя

Рабочими частими роторного снегоочистителя являются вращающиеся с большой скоростью лопасти или диски, захватывающие снег и отбрасывающие его под действием центробежной силы в сторону на большое расстояние.

Роторы приводятся в действие с помощью особого привода от специального двигателя, установленного на месте кузова грузового втомобиля.

При движении снегоочистители носоваи его часть разрыхлиет снег и раздвигает его в обе стороны, прижимая к роторам. Последние, вращаясь с большой скоростью, отбрасывают стен а расстояние 40—50 м. В отличие от плужиых снегоочистителей, которые очтавляют ваны снега, роторный снегоочиститель разбильное очтавляют ваны снега, роторный снегоочиститель разбильное очтавляют ваны снега, роторный снегоочиститель разбильное токим слоем.

Разновидностью роторных снегоочистителей являются шнекороторные, у которых, помимо роторов, имеются два вращающихся шнека 1 и 2 (ырк. 17). Расположение витков шнеков таково, что при вращении они сдвигают снег к центру, откуда он под действием шнеков и гоступательного движения снегоочистителя поступает в трубу ротора и отбрасывается им в сторону по трубе 3. Эта труба может поворачиваться, изменяя угол, образованный ее осью и

Per contract of the contract o

Фиг. 17. Рабочие органы шиекороторного снегоочистителя.

горизонтом, что необходимо для регулирования величины расстояния отбрасывания снега

Шиеко-роторные сиегоочистителя в настоящие время применяются главным
образом в городах, но они
могут также использоваться
для расчистки загородных
дорог. Шиеко-роторные сиегоочистители особению цедесообразом применять на
улищах, где можно производить отбрасывание сиега
без последующей его уборки (набережные, крайние
ки (набережные, крайние

Главным недостатком роторных снегоочистителей яв-

уливы и пр.).

легся низкая производительность и маляя скорость движеиля. Кроме того, роторные снегоочистители имеют сравнительно сложную конструкцию, требующую более сложного обслуживания; наличие особого двитателя вызывает дополнительный расход горючего, а маличие быстровращающихся частей приводит к усиленному измосу отдельных деталей.


Однако, иесмотря на указанные недостатки, роторные снегоочистители незаменимы при очистке дорог с большим снежным покововом.

3. АВТОМОБИЛИ — БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ

Автомобили—буровые установки предназначаются для бурения скважин в грунте. Эти установки выпускаются двух основных итлов: 1) для глубокого бурения при геологической разведке нефти и 2) для мелкого бурения (например, для бурения ям под толлбы электрической сети и др.). «Установки первой группы иносто более сложное оборудование и получили большее распространение в СССР. Поэтому ниже рассмотрены устройство и работа автомобилей, отмосящихся только к пефвой группе.

Механизмы автомобилей — буровых установок приводятся в движение двигателем автомобиля или специально установленным двигателем


В СССР наибольшее распространение имеют установки с приводом от двигателя автомобиля.



На фиг. 18 показан общий вид установки для бурения глубоких скважин, смонтированной на шасси автомобиля ЗИС-6, с приводом от двигателя автомобиля.

На фиг. 19 показана кинематическая схема привода буровой установки.

Вращение от двигателя на привод установки передается через коробку отбора мощности 1, карданный вал 2 п редуктор 20. На масяяный насос 22 вращение передается с помощью звездочки 7, сидящей на ведущем валу редуктора, цепи 26 и звезлочки 25 слядшей на валу насоса.



Фиг. 19. Кинематическая схема привода буровой установки.

Вращение шпинделя с буром 23 осуществляется с помощью цилипарических шестерен 21 и 14, муфты 17 и конических шестерен 18 и 19.


К грязевому насосу 3 вращение от ведущего вала редуктора передается через шестерки 21 и 14, кулачковую муфту 5 и карданный вал 4.

Катушечный вал 24 получает вращение через звездочку 6, цепь 28 и звездочку 27.

На барабан лебедки 9 вращение передается через шестерни 21, 14, 15, 16, 13 и 11, вал лебедки 10 и конуское сцепление лебедки 6

Устройство и работа механизмов буровой установки

Коробка отбора мощности ничем не отличается ограссмотренной в п. 1 «Автомобили-краны», Редуктор передает вращение от двигателя автомобиля механизмам установки с увеляченным передаточным числом. В корпусе редуктора 1 (фиг. 20) монтируются четыре вала. Ведуший вал 3 и промежуточный 2 вращаются на шаряковых



подшипниках, а ведомый вал 12 — на роликовых. Левый конец вала 20 опирается на шариковый подшипник, а правый с шестерней 19 — на роликовый.

На ведущем валу 3 на шпонке сидит шестерня 5, находящаяся в постоянном зацеплении с шестерней 9.

На выходящий из корпуса конец ведущего вала на шпонке

посажена звездочка 6, передающая вращение на масляный насос.

На промежуточном валу 2 неподвижно укреплена щестерня 9 и на шлицах сидят шестерни 10 и 11. На выходящем конце промежуточного вала на шпонке укреплена звездочка 8, передающал вращение на катушечный вал. На этом же валу сидит кулачковая муфта 7, включающая грязевой насос.

Для включения бурового шпинделя шестерня 11 передвигается с помощью рычага 17 до соединения с шестерней внутрен-

него зацепления 15.

Для включения механизма лебедки шестерня 10 передвигается с помощью рычага 18 до соединения с шестерней 13, сидящей на ведомом валу 12 редуктора. Ведомый вал передает вращение лебедки через шестерню 14.

Валы, щестерии и подшипники смазываются маслом, заливаемым в отверстие, закрытое пробкой 16. Выпуск смазки из редуктора осуществляется через пробку 4.

Уход за редуктором в основном заключается в своевременной доливке и смене смазки в нем.

Лебедка служит для поднятия и опускания буровых принадлежностей.

Лебедка устанавливается на верхней части редуктора: один конец ее крепится с помощью картера 12 (фиг. 21) непосредственно к телу корпуса редуктора, а другой - на кронштейне 2.

Вал лебедки 10 вращается на двух роликовых конических подшилниках. Вместе с валом вращается конусный диск 1. На валу 10 на подшипниках может вращаться барабан 11 лебедки. с которым соединен конусный диск 8.


Конусы 1 и 8 могут соединяться и равъединяться при помощи механизма включения. Когда конусы разъединены, при вращении вала 10 и конуса 1 барабан 11 и конус 8 остаются неподвижными. Когда же конусы соединены, вместе с валом 10 вращается н барабан 11

Механизм включения конусов устроен следующим образом: на аалу 10 свободно посажен винт 6. бургики которого закреплены, вследствие чего винт всегда неподвижен. На винте находится гайка 3, соединенная с рычагом 14. При повороте рычага на 1/2 окружности гайка 3, поворачиваясь вместе с ним, навинчивается на винт 6 и тем самым заставляет кокус 8 надвигаться на конус 1 и соединяться с ним.

При повороте рычага 14 в обратном направлении гайка 3 освобождает от нажима конус 8. Под действием возвратной пру. жины 13 конусы 8 и 1 разъединяются, и барабан 11 останавливается. Сила нажатия пружины 13 регулируется с помощью винта 7

При износе фрикционной накладки конусов в них может появиться пробуксовывание. Для устранения этого явления винт 6 поворачивают против часовой стрелки на некоторый угол, пользуясь для этого специальным ключом, надеваемым на шестигранную гайку 5 (предварительно необходимо ослабить крепление флания 4).

Сцепление конусов регулируется так, чтобы при выключении их барабан свободно вращался от усилия одной руки.



За одно целое с барабаном лебедки выполнен тормоэной шки, обжимаемый тормоэной лентой 9. Один конец ленты закреплен неподвижно, а второй выведен к рычагу 15.

При работе необходимо следить за смазкой асех трущихся частей лебедки, особенно подшипников, гайхи 3 и внита 6, а также за тем, чтобы на фрыкционную накладку конуса не попадали маслю, ухудшающее сцепление конусов, и вода, вызывающая коррозию рабочих поверхностей конусов. Не допускается соединять конуса при заторможенном барабане дебедки.

Вышка 5 (см. фиг. 18) имеет две рабочих площадки 6.

Опорами для вышик в транспортном ноложения служат в задней части — подшипинки гидравлических домкратов, а в переджей — специальный кронштейн (находящийся у кабины шофера), на котором закрепляется вышка.

Установка вышки в рабочее положение осуществляется с помощью двух телескопических домкратов 8,

Для установки необходимо: освободить крепление выники из кроквитейме у кабины, открыть впускной маслиный краи домкратов 8, предверить натяжение канатов 9, соединающих вышку с рамой автомобиля, включить коробку отбора мощности и третью передачу коробки перемены передач. После этого илляно пключить насос и сцепление.

При выдвижения домкратов 8 канаг 9 чатигнаасти, вследствие чего вышка поднимается с передичто кронитейва и въращается вокруг оси шарвира крепления ее к домкратам. Когда вышки и горизонтально, около 80°, ее необходимо придержать руками для плавного поворота при установке в вертикальное полижение. После водъема вышки выключают насос и открыламу выпускной кран домкрата, и вышка медлению открыламу выпускной кран домкрата, и вышка медлению открырабочее положение, в котором ее затем закрепламу.

Скорость подъема вышки регулируется впускным краиом, а также скоростью вращения привода и должна быть такой, чтобы время на подъем составляло не меное 2—2,5 мин.

Пля опускания вышки в транспортное воложение необхолинов включить масляный насос, поднять пышку до ослабления се опорной части и вручную вывести центр тажести вышки за эсь шарнира, закрыть впускной и открыть выпускной вентиль домкрата. После того, как вышка под действием собственного эсе опустногя, надо закренить ее.

Гр язевой насос предназначен для промывки скважины горинным раствором с целью удаления породы на поверхность, а также для укрепления стенок скважины.

В процессе работы необходимо следить, чтобы в глиняном глиняном притиваний при может вызвать неисправности насоса.

Шпиндель и подача шпинделя Шпинаель (фриг. 22) в инжией сооб части имеет патром 13 для зажны а в нем буровых наконечников и штанг. Верхняя часть шпинделя оканчивается квадратной головкой 7. По всей длине шпинделя оканчивается квадратной головкой то по всей длине шпиндель имеет выступы, которыми он входит в пазы втужи 9, арацізоцейся на двух роликовых конических подшинниках 10, сидящих в корпусе 3 шпинделя. На втужке 9 жестко посажена коническая шестерня 14, находящаяся в постоянном зацеплени с конческой шестерней 6 редуктора (см. фиг. 20). Верхняя часть

шиниделя проходит через траверсу 6 (см. фиг. 22), где на шинидель насажены два удорных подшининка.

Подача шпинделя и подъем его осуществляются гидравличеством устройством, состоящим из двух цилиндров 11 с поршиями 12 и лвух штоков 8 закрепленных в траверс 6.


Для создания жесткости в направлении движения штоков к траверсе 6 дополнительно прикреплены еще два штока 5, своболно лаисающих.

ся в направляющих втулках корпуса 3.

В приливы корпуса 3 запрессованы гидравлические ин. линдры 11. К корпусу с помощью бол-TOR прикреплены снизу и сверху крышки 2 и 4. Корпус шпинделя крепится к корпусу репосредст_ дуктора вом двух шарнирных соединений и откилного болта

Для осуществления подъема или опускания штанг корпус благодаря наличию шаринриого соединения поворачивается вправо (по ходу автомобиля) на угол 90°.

Подвод масла в цилиндры производится через отверстия, имеющнеся в нижней и верхней частях их.



Фиг. 22. Шпиндель с механизмом привода в полачи.

Для опускання шпинделя масло нагнетается в полость цилинара кад поршием, а для поднятия шипяделя — в полость под поршием. Управление подачей масла в цилинар осуществляется краном, ниноющим четыре положения, два из которых относятся к управлению шпинделем, а два — к управлению гидравлическимы домкратамия,

Масло нагнетается шестеренчатым насосом, развивающим максимальное давление до 14 атм.

В транспортном положения шпиндель должен быть поднят настолько, чтобы его головка оказалась выше заднего моста

автомобиля. Во избежание опускания шпинделя во время движемия автомобиля между траверсой и корпусом шпинделя помещают деревянные распорки.

На жинематической схеме (см. фиг. 19) помазан катушечный выд 24, который служит для вспомогательных работ: подтягиваняя буряльных штанг, обсадных труб, передачи с помощью шкива 29 вращения на бегономещалку. Подъем буряльного приспособления при неработающем денагателе осуществляется аручную с помощью червяка 30. Необходимо следить, чтобы при работе привода от двигателя автомобиля этот червяк был обязательно выключен.

Эксплоатация и уход за буровой установкой

Иолготовка буровой установки к работе осущестыляется следующим образом:

1) вышку ставят в рабочее положение;

 очускают на землю опорные домкраты и с их помощью поднимают раму автомобиля на высоту, позволяющую разгрузить задние рессоры и тем самым улучшить устойчивость автомобиля;

3) с помощью отвеса проверяют вертикальность шпинделя. В качестве отвеса используется шнур, пропущенный через центр отверстия шпинделя. Прн отклонении шнура вправо или влево (по ходу авгомобыля) от центра отверстив шпиниделя необходимо поднять левый или правый опорный домкрат. При отклонении шнура от центра в направления продольной оси автомобили необходимо поднять или опустить оба опорных домкрата;

4) пускают двигатель автомобиля,

Смазка установки. Масло, заливаемое в картеры механизмов, обязательно фильтруется.

При нормальной работе механизмов температура нагрева деталей и агрегатов не должна превышать температуры окружающего воздуха более чем на 25-30°.

При обнаружении перегрева следует немедленно отыскать и устранить причину его.

Смена масла в механизмах производится через каждые три месяца работы установки. Перед заливкой масла в картеры механизмов их промывают керосивном.

Для смазки левого подшилинка вала лебедки, помещенного в левой стойке, применяется солидов Т. Смазка производится раз в месяц через отверстие, смабженное пробкой

Смазка к подшипникам барабана подводится через масленку по грубам и вентилям, ввинченным во внутреннюю ступицу барабана.

Смазка упорных подшипников фрикционной муфты производится солидолом Т. Для смазки упорного подшипника наружного конуса муфты (ведомой) имеется тавотница на ступице шайбы, для смазки упорного подшипника ведущего конуса — на торце упорной шайбы. Смазку необходимо производить черев каждые пять дней,

Смазка втулок хомута кулачковой муфты карданного вала грязевого насоса производится солидолом Т через масленку.

Для смаэки роликовых и шариковых подшипников привода шпинделя имеются три масленки. Смазка производится перед началом работы солидолом Т.

Смазка роликоподшивненков грязевого насоса осуществляется через масленки. Крейцкопфы смазываются также при помощин масленок машинным маслом 2, добавляемым по мере надобности. Штоки в местах соприкосновения с сальником смазываются через масленки карельници.

Смазка опорных подшишников катушечного вала осуществляется через масленки солидолом Т, добавляемым через каждые три дия работы.

4. ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Пожарные автомобили по назначению делятся на три группы: 1) основные — автонасосы, автоцистерны с насосами, автомобильные лестициы:

 специальные — автомобили связи, автомобили химической, дымозащитной, осветительной, водозащитной и санитарной служб:

эспомогательные — транспортные автомобили, автоцистерное вкасосов для доставки воды, автоцистерны для перевозки жидкого, топлива (бензовозы), автобусы.

Основные пожарные автомобили

a) ABTOHACOGЫ

Наяболее распространенными автонасосами в настоящее время являются: ПМГ-1, монтируемый на шасси автомобяля гАЗ-АА, ПМЗ-1, монтируемый на шасси автомобяля ЗИС-11, и ПМЗ-2 с цястерной, монтируемый на шасси автомобиля ЗИС-5.

Устройство автонасосов

На фиг. 23 изображено расположение агрегатов автонасоса $\Pi M3.1$.

Насос 1 монтируется в задней части шасси автомобиля под резервуаром первой помощи и приводится в действие двигателем автомобиля с помощью привода, состоящего из коробки отборя мощности 2 и трех карданных валов, расположенных над карданным валом автомобиля.

Техинческая характеристика автонасос ов

	UWL-1	пмз-і	ПМЗ-2
Габариты, мм:]		
длина с задней катушкой .	5840	7500	6890
шврима	2060	2300	2300
высота (невыгруженного)	2400	2330	2620
база (расстоявие между осями)	3340	4420	3810
Ширина колен, мы:	l		
передних колес	1405	1525	1525
задянх колес .	11/20	1675	1975
Просвет (маниеньшее расстояние до земли) при нагрузме, ми;			
передвия ось .	275	310	310
задний мост .	200	270	270
картер маховика	337	340	340
болт упорной вилки	315		
Радиус поворота по наружной колее переднего колеса, м	7,5	9,6	_
Нанбовьший реднус по крылу, и	8,0	9,9	8,9
Вес автомобили при поляой вагрузке, кг	3800	6000	6200
Распределение веса, кг:			
на переднюю ось .	980	1700	1400
на задянй мост	2870	4300	4800
Максимальное давление, развиваемое насосом, кг/си ²	13	14	14
Максимальная производительность насоси, л/мин.	1000	2000	2000
Максимахъвая высота засасывания, ы	8	8	8
Времи, необходимое для засасывавня при вы- соте 8 м и двух всасывающих рукавах диам. 4", сек	25	25	25
Емкость бака первой помощи, д	146	360	25
Емкость цистерны, д		0.00	1500
Количество мест:			1040
в кузове]	12	
в кузове		2	
Максимальная скорость, ки/час	!	60	
	İ	30	

Передний комец первого карданного вала 5 соединяется с главным валом коробки перемены передач, а задый ко-

мен — с переляны валом коробки отбова мощности. Этот вал передает вращение от колобки перемены передач к коробке отбора мошности. Передини конеи второго кардан. ного вала 3 с помошью шариира соединен с верхним валом коробки отбора мощности, а задний конец — с третьим карданным валом 4. илушим непосредст. венно к насосу с которым он соединен также с по-MOTHS шарнира. Задний конец вала 3 монтируется на шариковом полилилижке в специальном опопкронштейне. прикрепленном с по-MOULTING болтов к траверсе рамы авто. мобиля.


Устройство привода автонасоса ПМЗ-2 одинаково с устройством привода ПМЗ-1.

Привод автонасоса ПМГ-1 имеет также устройство, аналогичное автонасосу ПМЗ-1. Отличие его

состоит лишь в том, что коробка отбора мощности увеличивает число оборотов, сообщаемое двигателем автомобили, не в 1,3 раза, как у насоса ПМЗ-1, а в 1,14 раза, и вместо двух карданиях валов между коробкой отбора мощности и насосом иместел один вал.

На фиг. 24 показано устройство коробки отбора мощности. В нижней части картера 12 монтируются передвий и задний

основные валы. На выступающем конце переднего вала 1 посажен фланец 2, соединяющийся с первым карданным валом. На внутрением конце этого вала на шлицах сидлут шестерня 9 с внутренними и наружными зубъями. При передвижении шестерни 9 вправо она входит в зацепление с шестерней 8, неподвижно сидлидей на внутреннем конце заднего основного вала; при



Фиг. 24. Разрез коробки отбора мошности.

этом вращение передается только заднему мосту автомобиля. При передважении шестерии 9 влево она входит в зацепление с промежуточной шестерией 4, которая передает вращение верхней шестерие 3 и далее через карданиые валы приводу насоса. Из сказанного следует, что при передвижении автомобиля рычат управления коробкой отбора мощности находится в крайнем переднем положении, а при работе насоса — в крайнем заднем положении.

Рычаг имеет также нейтральное положение, в которое его ставят, когда нужно выключить задний мост и насос одновременно.

Передаюжение шеогерни 9 осуществляется видкой, закрепленной на передвижном валике 10, приводимом в действие посредством тяги из кабины шофера. Для удержания валика в требусмом положении он имеет три кольцевых паза, в которые заходят шарики фиксатора 11.

На конце заднего основного вала 7 сидит фланец 6, соеди-

няющийся с карданным валом заднего моста.

Промежуточная шестерня 4 находится в постоянном зацепленин с шестерней 3, укреплениой на верхнем валу, на котором сидит фланец 5, соединяющийся с фланцем второго карданного вала.

Насосы, устанавливаемые на пожарных автомобилях, могут быть центробежными, поршневыми, коловратными и др.

Несмотри на большое число оборотов, развиваемых центробежными насосами, ови в меньшей степени подвержены повреждениям от загрязненной воды, чем насосы других типов, так как в центробежных насосах все проходы для воды настолько велики, что посторонние твердые тела могут свободно проходить через лопасти рабочих колес и по каналам направляющих колес


Центробежные насосы, по сравнению с насосами других тнпов, в меньшей степени создают гидравлические удары и пульсанию в трубопроводах и в насосе при закрытин выкидных штуцеров. Это имеет большое значение для долговечности водопроводных руказов и устойчивости лестини при прокладке на изк руказов для подачи воды к месту тущения пожала в

Коэфициент полеэного действия центробежных насосов возрастает с повышением создаваемого ими давления. Например, при давлении в насосе, равном 5 кг/см², коэфициент полеэного действия составляет 0,713, а при давлении 10 кг/см² он возрастает до 0,75. Этим свойством не обладают насосы других типов.

Влагодаря указанным пренмуществам центробежные насосы получили наибольшее распространение в автомобильной пожаюной технике.

На фит. 25 изображен водяной двухступенчатый насос центробежного типа. Он состоит из корпуса 1, имеющего переднюю и заднюю крышки, вала 7, двух рабочих колес 3 и вякуумного насоса 16.

Корпус 1 имеет водяную рубанику, по которой циркулирует жидхость, способствующая удучшению охлаждения двигателя (в летнее время) и оботревавию насоса (в заминее время). В нижней части корпуса имеются два краника, служащие для спуска воды из корпуса при неработающем насосе. К задней и передней частям корпуса с помощью восьми шпилек крепатся раскызающие задняя 18 и передняя 4 комшки. Между комшка-




мя и корпусом проложены бумажные прокладки. В центре обеих крышек имеются отверстия, в которых проходит вал насоса и помещены сальниковые набивки. Для уменьшения трения сальники смазываются солидолом через пресс-масленки. Регулировка сальников осуществляется с помощью клиновилной вылки 6. которая нажимает на сальник через разрезную втулку 5. В нижней части задней крышки 18 находится отверстие понемного штуцера 17. В верхней части крышки вмеется отверстие, соединяющее полость насоса с баком первой помощи. По вертикальному сверлению 9 в крышке полволится вода к сальнику для лучшего уплотнения его, что предотвращает подсасывание воздуха через сальник. В верхней части фланца передней крышки имеется отверстие, к которому присоединяется труболровод, подводяший нагретую воду из системы охлаждения двигателя. В нижней части передней крышки находится окно для отвода воды к двигателю. Вал насоса монтируется на двух шариковых подшилниках, сидящих в особых кожухах, прикрепленных к передней и задней крышкам корпуса. К задней крышке корпуса крепытся конуссобразный кожух, к которому прикреплен вакуумный насос шиберного типа, служащий для образования разрежения в полости водяного насоса при начале работы,

Рабочей частью вакуумного насоса является ротор 14, сидящий на валике, который с помощью конуса 12 может соединяться с валом водяного насоса, Разрежение от вакуумного насоса через горизонтальный канал 10 в задней крышке корпуса передается в полость рабочих колес водяного насоса и способствует поступлению воды из всасывающего трубопровода. Трубка 15 служит для выпуска воздуха из вакуумного насоса при работе и воды в конце всасывания. В задней крышке корпуса имеется масленка 11 для смазки подшипников вала водяного насоса. Масленка 13 служит для смазки шиберных пластин и внутренней полости вакуумного насоса. На валу 7 на шпонках сидят два рабочих колеса 3. являющихся рабочими органами насоса. Каждое колесо вмеет девять изогнутых лопаток, отбрасывающих под действием центробежной силы воду от центра дисков к их периферии. В стенках рабочих колес имеются отверстия, перепускающие воду для уравновещивания осевого лавления

Пре работе насоса вода из водопровода поступает через приемный штущер 17 к центру правого колеса, откуда она нагиетается через напровляющее уотройство 2 к центру аторого дискв, который, в свою очередь, нагиетает воду через направляющее устройство в кольцевой канал 8 насоса и далее в два выкидных штущера.

На фиг. 26 показан общий вид пожарного автонасоса ПМЗ-1, ва фиг. 27—автонасос ПМГ-1, а на фиг. 28— автоцистерна ПМЗ-2.



Фиг. 26.



Фиг. 27. Общий вид пожарного автонасоса ПМГ-1.



Фиг. 28. Автоцистерна ПМЗ-2.

Управление автонасосом

После установки автонасоса в рабочее положение шофер, выждючив сцепление, включает в коробке перемены поредач приную передачу и затем включает привод насоса, потягув рычаг на себя доотказа; после этого шофер плавно включает сцелиение. Установие устойчивое числю оборотов двигателя, шофер переходит непосредственно к насосу, куда выведены также управление сцеплением и газом.

Перед засасыванием воды включается вакуумный насос, для чего рычаг включения подается доотказа назад, и чклю оборотов двигатели доводится до 1000—1500 в минуту. Момент, когда мановакуумиер начинает показывать давление, указывает на окоичание залижи насоса, что также можно определить по сплошной струе воды, выходящей из спускной трубки вакуумного нассса. По окончания наполнения шофер медленно открывает выкидные штуцеры, и насос цачинает подавать воду к месту назначения

Временное прекращение подачи воды может быть осуществоно закрытием выжидиых штуцеров, уменьшением числа оборотов двигателя или выключением сцеплены» чатомобиля.


При расходовании воды из бака первой помощи насос работает без предварительной заливки, для чего нужно отвернуть вентиль трубопровода 6 (см. фит. 23). Из этого же трубопровода производится заливка насоса для работы из водоемов. Через трубопровод 7 насос наполичет водой бак первой помощи.

После окончания работы необходимо спустить воду из обеих ступеней насоса, открыв спускные краники.

6) ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ


Пожарные автомобильные лестивцы по методу их крепления на автомобиле делятся на съемные и несъемные; последние называются автомобильными механическими лестниями

На фиг. 29 показана съемная автомобильная лестинца, смонтированная на шасси автомобиля ЗИС-5.



Фиг. 29. Автомобильная съемная лестинца.

Автомобили, перевозящие съемные лестницы, в большинстве случаев являются также автонасосами. Для применения лестница снимается с автомобиля, откатывается на нужное место и вручную раздвигается.




На фиг. 30 изображена автомеханическая лестница, смонтированная на шасси автомобиля ЗИС-6, в транспортном положении.

Лестница состоит из деревяных или металилческих раздвижных звеньев, число которых колеспется от четырех до шести. Каждое звено конструктивно выполнено в
виде фермы. Общая высота лестниц достигает 50 м
и выше.

На фиг. 31 (см. вклей. показана схема устройства привода автомеханической лестинцы. Над задним мостом автомобиля расположен поворотный круг, несущий на себе картер для передаточных шестерен, опору лестницы и самую Поворотный лестницу. круг движется на шариковых полшипинках круглом стальном основании, которое неподвижно укреплено на раме автомобиля. Шестерии механизмов привода заключены в особый закрытый картер, наполненный маслом. Все механизмы имеют привод от двигателя автомобиля и выполняют подъем, выдвигание, свертывание, поворот, опу-

скание и боковой паклон лестницы. Шестерни механизмов имеют постоянное зацепление, а включение того или иного движения лестницы производится с помощью дисковых сцеплений. Включение дисков осуществляется посредством давления масла, на-



гивтаемого маслонасосом 4. Всего в механизмо вмеется двенадцать дисков — по два диска на каждое движение лестницы. Управление лестинцей осуществляется с помощью крана 1 и трех рачагов, расположенных в коробке 25. Рачаг 27 служит для подъема и опускания лестинцы, рачаг 23 — для выдвижения и свертъпвания и рачаг 26 — для поворота лестняцы. Рачагом 22 управляются предохранительные выключатели, Наличае двух дисковых механизмов 21 дает возможность осуществлять подъем, выдвижение, свертывание и поворот с различными скоростями.

Скорость движения механизмов привода регулируется также изменением числа оборотов двигателя. Управление дроссельной засложной выведено к задней части рамы автомеханической лестины.

В случае неисправности механического привода поворот может быть осуществлен вручную с помощью рукоятки.

К нижней части основного звена дестинцы прикреплёны два полукруга, на внешних сторонах которых имеются жолобы для подъемных целей 24. При включения механима подъема барабаи, вращаясь, наматывает на себя цепи 24, прикрепленные к основанию лестницы, и последиям подинмается. Незадолго до конта подъема или наклона автоматически включается гихий ход, а при достижении предельной высоты или наклона привод автоматически выключается.

При включении механизма развертывания 8 барабан 9, врашаясь, нематывает на себя трос 10, и звенья лестницы 14, 13 и 12 выприягаются.

Рремя, необходимое для подъема, а также для развертывания, равно 20—30 сек.


Механизм поворота получает движение от главного вала. Поворот производится с помощью ременной 6 и червячной 5 передач. Время, необходимое для поворота на 360°, равно 35—45 сем.

При установке лестницы на грунте с уклоном не более 10° противовее мактынка 20 включает специальный механизм, с помощью которого лестница автоматически устанавливается в ветикальном положения.

Во набежание опрожидывания лестинцы предусмотрено особос точно действующее самостоятельное приспособление. Если лестинца при подъеме, наклоне, развертывании или повороте встречает предитетвие, то правод автоматически выключается, а ръчати управления затормаживаются. Поэтому прежде чем включить механизм, нужно выключить предохранители, управляемые рирагом 22.

Работа лествицы автоматически контролируется специальными приборами. Стопор 3 на шкале 2 показывает величику подема, в на шкале 29— величику наклона. Совпадение меток 19 указывает на правильную устажовку лестницы по отвесу. При подностью свернутой лестицие должны совпадать метки 18. Развертывание лестницы совершается после подъема и поворота ее. Последние два движения могут осуществляться одновременно. При полностью развернутой лестище угол ее с горизонтально составляет 75°.

Перед раздвижением лестинцы с помощью особого приспо-



Фиг. 32. Автомеханическая лестинца в развернутом виде.

стинцы с помощью осоотог прислособления выключаются рессоры автомобиля. Вход людей на лестницу разрешается лишь после полного развертывания и закрепления ее специальным запором, имеющимся на нижием звене

Обслуживание и уход за автоматической лестницей

Проверка исправности лестияцы производится следующим образом: лестинца развертывается полностью с наклоном 75°; к верхиему концу лестинцы прикрепляется трос, к которому подвешивается груз в 250 кг. После разгрузки лестинца не должив иметь остаточных деформаций. жив иметь остаточных деформаций.

При работе привода лестницы масляный манометр должен показывать давление 4—6 атм.

После каждого выезда (учебного или боевого) необходимо проверить все крепления лестницы, протереть все ее части и смазать трущиеся повеохности.

Масло в картере должно находиться на уровне контрольной пробкит 7. Через каждые 200 час, работы необходимо спустить масло через отверстие 28, промыть картер керосином и залить в него свежее масло. Червячная передача 5 смазывается солидолом. На самой лестнице смазываются: поддерживаюцие ролики 15, ролики хакатной передачи 16, указатель зачора собачек 17, направляющие рельсы 11, верхиял часть звенься 14, 13 и 12.

На фиг. 32 показана автомеханическая лестинца в развернутом виде.

Пожарные автомобили специального назначения

Пожарные автомобили для химического тушения оборудовань отметущения оборудовань отметущителями химического действия. Наибольшее распространение получили автомобили, оборудованные углекислотно-смежными установками. Эти установки представлют собой набор углекислотных баллонов по одному наи по несколько баллонов в группе. Комечеством баллонов, установки, Например, применяется установка, состоящая из двух установки. Например, применяется установка, состоящая из двух установки. Например, применяется установка, состоящая из двух установки, батомобили, оборудованные этой установской, свабжены броинрованными рукавами высокого давления и стводами-снегообратоваться по примененованными рукавами высокого давления и стводами-снегообратоваться по примененованием по праводами снегообратоваться по примененованием по примененованием примененованием и стводами-снегообратовами в процемененованием примененованием примененов примененов примененованием примененов п

Для обслуживания аэродромов применяются автомобили, оборудованные установками пенного тушения.

Пожарные автомобиям газодымовой защиты применногся див разведки в задымаенных позом помещениях, спасания модей из этих помещений, удаления дама и газа и подачи в помещения свежего воздуха, этакже для работы в условиях ПВО. Эти автомобили обеспечиваются специальными приборами: оживляющими аппаратами типа «Иихабадь, кислородно-изолирующими приборами типа КИП, косто родными ингаляторами и т. д. Автомобили газодымовой защиты применяются закрытого типа.

Автом обили водозащитной службы применяются для защиты различного оборудования от воды, разлитой автонасосами, и снабжаются брезентами, опилками, совками, ведрами и т. п.

Пожарные автомобили, предназначенные для освещення, имеют генератор, приводимый в действие двигателем автомобили, прожектор с треногами, каболи, аккумуляторные взрывобезопасные фонари и набор приспособлений для реаки проводов.

Пожарные автомобили связи предназначены для обеспечения связи штаба пожаротушения с подразделениями или отдельными автомобилями, участвующими в тушении пожара, а также для связи между подразделениями и автомобилями. Автомобили данного типа снабжаются телефонной связью через собственные и городские линии, рупорами и радносвязью.

Автоцистерны для доставки воды к месту пожара имеют следующее устройство. На шасси стандартного автомобиля крепится резервуар (цистерна) эллиптического сечения, изготовленный достали томициюй 3—5 мм. С целью уменьшения гидравлических ударов внутри резервуара устрывается несколько перегородок, образующих рид сообщающихся между собой отсеков. В зависимости от грузоподъемности шасси автомобиля емкость резервуаров колеблется от 1500 до 5000 л

Для наполнения и слива воды в нижней части резервуара

имеются трубопроводы с вентилями.

В некоторых авточистериах предусмотрена возможность подогрева воды в резервуаре при низких температурах путем отвода отработавших газов двигателя. Для этой цели выпускиея груба двигатели имеет специальный клапан, посредством которого газы с высокой гемпературой отводятся в жаровые трубы, расположенные внутри цистериы. Пройдя трубы, газы выходит в атмосферу в инжией часты резервуара.

5. АВТОМОБИЛИ-МАСТЕРСКИЕ

Автомобили-мастерские предназначаются для производства текущего и среднего ремонта автомобилей и других машин.

По ремонтной мощности автомобили-мастерские можно разделить на две основные группы:

 мастерские, служащие для производства текущего ремонта, монтируемые на шасси грузовых автомобилей ГАЗ-АА;

 мастерские, служащие для производства текущего и среднего ремонта, монтируемые на шасси грузовых автомобилей ЗИС-5.



Фиг. 33. Общий вид автомобиля-мастерской.

Так как автомобили-мастерские второй группы сложнее с гочки эрения оборудования и охватывают все соперащий, выполияемые мастерскими первой группы, инже рассмотрен автомобильмастерская второй группы и кратко указано оборудование мастерской первой группы


На фиг. 33 показан общий вид мастерской, смонтированной на шасси автомобиля ЗИС-5.

Деревянный каркас кузова посредством стальных угольников и косынок крепится на деревянной платформе, образующей пол кузова. Внутри и снаружк каркас общит листами фанеры, между которыми проложен войлок, служащий для утепления кузова.

Под кузова сделам из досок, которые привичены болтами к поперечным швеллерам, прикреплениым с помощью хомутов к раме автомобиля. Крыша кузова, сделяниям из фанеры, проклеенной брезентовой тканью, крепитси к деревянным дугам каркаса. В задней части кузова имеется створчатая дверь, а по бокам — окия. Для искусственного совещения служат два или три плафома с электрольянами по 30 ят каждая.

При помощи мастерской описываемого типа могут производиться следующие ремонтные работы:

- 1) слесарно-сборочные;
- 2) токарно-винторезные;
- 3) шлифовальные;
- 4) сварочные; 5) кузнечные.
- На фиг. 34 показана схема расположения оборудования в кузове мастерской (в плане), а на фиг. 35—внутренний вид мастерской.



Фиг. 34. Схема расположения оборудования в кузове мастерской (план).

Мастерская имеет оборудование двух типов-стационарное и переносное.


Стационарное оборудование включает:

 токарно-винторезный станок типа СП-162 с высотой центров 150 мм и максимальным расстоянием между центрами 750 мм. Станок приводится в действие от электродвигателя постоянного тока напряжением 110 в. мощностью 1,3 квт, расположенного позали станка на полу кузова:

2) слесарный верстак с двумя тисками и штативом для электродрели марки ФД-5 постоянного тока с напряжением 110 в;

3) наждачное точило днам. 200-250 мм, установленное на валу электродонгателя ПН-5 постоянного тока, мощностью 0,37-0,52 квт при числе оборотов 1450 в минуту;

4) ящик для кузнечного инструмента; 5) ящик для сварочного инструмента:



Фиг. 35. Внутренний вид мастерской.

6) калорифер для отопления кузова мастерской в зимнее время, Калорифер сделан из тонкого листового железа, находится внутои кузова и крепится около его передней стенки на металлической подставке, которая привернута болтами к полу кузова Нагревание калорифера осуществляется отработавшими газами двигателя автомобиля. Для этой цели от выпускной трубы двигателя сделан специальный отвод.

Выносное оборудование включает:


1) агрегат типа АЛ-6/2, служащий источником тока для осветительной и силовой сети. Апрегат (фиг. 36) представляет собой бензино-электрическую установку с двухцилиндровым четырехтактным двигателем мощностью 6 л. с. при 2200 об/мин. и генератором ЛН-28-5 мощностью 3 квт.

Генератор агрегата монтируется на общей раме с двигате. лем и соелинен с последним с помощью эластичной муфты.

Агрегат имеет колеса для передвижения. Для работы он выкатывается наружу, а в транспортном положения устанавливается на середние пола кузова и закрепляется специальнымя крючками.

Габаритные размеры агрегата—1220 × 580 × 950 мм;

 генератор РА производительностью 1000—1200 и ацетилана час. Вес генератора без воды 50 кг, с водоя—120 кг. Диаметр и высота—460 и 1280 мм;



Фиг. 36. Агрегат АЛ-6/2.

- 3) стандартный баллон с кислородом емкостью 40 л;
- 4) гори с механическим приводом;
- 5) наковальню на металлической подставке.
- В кузове мастерской производятся только станочные и слесарные работы. Все остальные виды работ выполняются вне кузова, для чего все выносное оборудование выносится из кузова и размещается с левой стороны мастерской, где помещается соединительная коробка для включения электросети.
- Уход за оборудованием мастерской производится в соответствии с существующими правилами по обслуживанию токарно-винторезных станков, газосварочной аппаратуры и зарядно-осветительных агрегатов.
- Оборудование походной мастерской сможтированной на автомобиле ГАЗ-АА или ГАЗ-ААА, включает:
 - 1) слесарный верстак с тисками;

- бензосвар, состоящий из кислородного баллона, бака с бензином или бензолом и набора горелок;
 - 3) механический однотонный верстачный пресс ГАРО:
 - 4) наждачное ручное точило;
- кыслотный ареометр, служащий для определения плотности электролита;
- нагрузочную вилку для проверки напряжения батареи аккумуляторов;
- комплект приспособлений, применяемых при ремонте аатомобилей, состоящий из съемников, приспособлений для запрессовки деталей, различных установочных приспособлений, набора ключей:
 - 8) ручную дрель;
 - 9) тавотонабиватель:
 - 10) наковальню:
 - медницко-жестяницкий инструмент;
 - 12) мерительный инструмент.

6. АВТОМОБИЛИ-ПОДЪЕМНИКИ (ВЫШКИ)

Автомобили-подъемники используются при ремочте электрической сети и других высоко расположенных сооружений, а также для укода за древонасажилениями.


Наиболее широкое применение получили автомобили-подъеминки двух типов: шахтный подъемник с ручным приводом и телескопический подъемник с механическим понводом.

На фиг. 37 показана схема подъемника шахтного типа, смонтированного на шасси автомобиля ЗИС-5. Этот подъемник имеет кузов закрытого типа, изготовленный из дереза. По всей высоте в передней части кузова 1 проходит шахта 10 квадратного сечения, выполненная из деревянных брусков, скрепленных мегаллическими угольниками. Нижняя часть шахты прикреплена к полу, а верхняя-к верхней части кузова. Внутри шахты помещена подвижная рама 2 также квадратного сечения. На верхней части рамы имеется поворотный круг 12, к которому прикреплена рабочая площадка 11 с поручнями, могущими складываться при передвижении автомобиля. В центре подвижной рамы проходит винт 3, на нижнем конце которого жестко посажена коническая шестерня 5. Вторая коническая шестерня 7 крепится на горизонтальном валу 13. Наружный коноц этого вала оканчивается квадратом, на который надевается приводная рукоятка 8. В нижней части рамы 2 с помощью кроиштейна 9 крепится нелодвижно гайка 4, через которую проходит винт 3. При поворачивании рукоятки 8 вращается вертикальный винт 3, который, будучи закреплен, остается неподвижным в осевом направлении. Вследствие этого гайка 4, свинчиваясь или навинчиваясь, поднимает или опускает раму 2, а следовательно, и рабочую площадку 11.

Чтобы рама с площадкой не опускалась произвольно вниз, на горизонтальном валу 3 имеется храловой механизм 6.

При передвижении автомобиля ремонтная бригада и инструмент находятся внутои кузова.

Наиболее совершенную конструкцию имеет телескопический автомобиль-подъемник, монтируемый на шасси автомобилей



Фиг. 37. Схемя подъемника шахтного типа, смонтированного на автомобиле ЗИС-5.

ГАЗ-АА, ГАЗ-51 и ЗИС-5. Самым распространенным в настоящее время является телескопический подъемник, смонтированный на автомобиле ГАЗ-51 (фиг. 38; см. вклейку).

Телескопическая часть подъемника состоит из ляти звенные 1, 2, 3, 4 и 5, предстваялющих собой стальные стажаны, вставленные один в другой. Звено 5 служит основанием телескопической части, в котором устанавливаются остальные подвижные звенья. В верхней своей части звено 5 крепится к кронштейну 16 с помощью пальца 17. В нижией части звено имеет опорную илт 10 с гнездом в кронштейне 12. С помощью боковых упоров 18 телескопическая часть может смещаться в ту или другую сторону относительно вертикали.


На верхием конце внутрението звека 1 крепится рабочая корзина 25. На верхими частях остальных звеньев на кронштейнах крепятся ролики 24, 23, 22 н 21; через каждый из них перекннут двойной канат, проходящий в канавках, сделанных по периметру роликов. Канат 31 проходит через ролики 14 и 21; один
конец этого каната прикреплен к барабану 33, а второй — к
нижней части зпена 4 в точке 9 Один конец каната, перекннутого через ролик 22, прикреплен в точке 20 к неподвижному
кронштейну ролика 21, а второй конец — к нижней части звена 3 в точке 8. Концы канатов, перекинутых через ролики 23 и
24, прикреплены также к кронштейну ролика 21, а вторые их
концы — соответственно к точкам 7 и 6.

Изображенное на схеме положение подъемника является всходным для его раздвижения. В транспортное положение телескопическая часть поворачивается на пальце 17 и закрепляется на кронштейне 30. Домкраты 11 служат для увеличения

устойчивости при работе подъемника.

Работа телескопического полъемника осуществляется следующим образом. Выключив сцепление, включают колобку отбора мошности 36 и первую передачу основной коробки перемены передач 37, при этом карданный вал автомобиля разобщается с двигателем. Затем при небольшом числе оборотов двигателя плавно включают спепление. Движение от двигателя передается через коробку перемены передач 37, валик 35, коробку отбора мощности 36 и карданный вал 34 на червячный редуктор 32. На одном валу по обе стороны редуктора жестко крепятся барабаны 33. При подъеме червячная щестерня, а вместе с ней и барабаны 33 вращаются по часовой стредке (согласно рисунку), наматывая при этом на себя канат 31 Канат передает усилие на ролик 14 (находящийся при этом в положении а), и телескопическая часть полъемника, вращаясь вокруг пальца 17, занимает вертикальное положение. После этого выключают сцепление, и подъемник фиксируется в нижней части шкворнем 13. Затем, сняв цепь 27, предохраняющую подъемник от раздвижения при подъеме, плавно включают сцепление. При этом канат 31 продолжает наматываться на один из барабанов 33, проходит по ролику 14 (который теперь находится в положении 6) и ролику 21 и выдвигает звено 4. Это звено, двигаясь вместе с ролнком 22, выдвигает звено 3 и т. д. Звено 2 выдвигает последнее звено 1 с прикрепленной к нему корзиной 25, в которой находятся рабочие и инструмент.

Раздвижение подъемника контролируется передвижной линейкой 19. Перед кониом раздвижения выступ 15, находящийся на нижией части звена 4, типрается в выступ ликейии 19, которая начинает подниматься, что свидетельствует о полном раздвижения подъемника. Во избежание выхода звеные друг из друга на вих предусмотрены опенивальные выступы. Для удержа-



Фог. 38. Схема телескопического подъеминка, емонтированного на прасте авточобили ГАЗ-51.

ния подъемника в раздвинутом состоянии червяк редуктора 32 выполнев самотовмозящимся.

Укладку подъемника в транспортное положение производят следующим образом. Ставят на место цепь 27, вынимают шкоорень 13, камат 28 одним концом соединяют с барабаном 33, а другим — с проушиной на подъемнике; затем, включив коробку отбора мощности и заклюю передачу основной коробки передач, плавно включают сцепление. Барабан, вращаясь против часовой стрелки, освобождает канат 31 и в то же время наматывает канат 28, заставляя подъемник опускаться (наклюняться).

Подъемник на кронштейне 30 закрепляется хомутом 26. Пружина 29 служит амортнаатором подъемника при передвижении автомобиля.

Краткая техническая характеристика автомобилей-полъемников

	Телескопический подъем- ник на шасси			Подъемник щихтиого типа на	
	AA-EA1	ΓA3-51	3HC-5	3NC-8	
Вес оборудования, кг	1440	1950	2500	Ī -	
Грузоподъемность, кг	150	150	_	450	
Максимальная высота подъема, м .	11→15	15	18-25	20	
Габаряты, мм:				1	
длива в транспортном положе- ния	6000	6110	7000	5425	
высота в транспортном положении	3000	3450	3500	3300	
тићина	1770	2200	2040	2040	
Время подъема для полного раз- движения, мия	1,0	1,0—1,5	 1,5—2.0	3,0—4,0	
Передаточное отношение редуктора	60:1	60:1	60:1	-	

7. ПОЛИВОЧНО-МОЕЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Поливочно-моечные автомобили служат для поливки и мойки мостовой мелко распыленными струями воды. Мойка осуществляется как с применение следиадьных протирочных щегок, так и без них. В случае необходимости поливочно-моечные автомобили могут использоваться в качестве пожарных цистери или автомасосов.

С целью возможности эксплоатации в зимнее время на этих автомобилях монтируют плужный снегоочиститель городского типа и подметальную щетку для очистки снега с мостовых,

типа и подметальную щетку для очистки снега с мостовых. Поливочно-моечный автомобиль состоит из следующих основных частей: шасси, цистерны, насоса, поливочно-моечных распылителей (совел), трубопроводов, вспомогательного оборудования и принадлежностей (шлангов, контрольных приборов и др.).

Наибольшее распространение в настоящее время получили поливочно-моечные автомобили ПМ-6 с цистерной емкостью в 4000 л. смонтированной на шасси ЗИС-5, и ПМ-8 с цистерной емкостью 6000 л. смонтированной на шасси ЗИС-150. Оба эти автомобиля разработаны и выпускаются Управлением благоустройства Мосгорисполкома.

На фиг. 39 показан поливочно-моечный автомобиль ПМ-6 на шасся ЗИС-5



Фил. 39. Общий вид поливочно-моечного автомобиля ПМ-6.

В связи с тем, что автомобиль работает с превышением нагрузки, предусмотренной заводом, рессоры и полрессорники шасси делаются усиленными

(Основные данные полнвочно-моечного звтомобиля	ПМ-6
Емкость резерзуара, л	4000
Ширина мойки, м.	4,5
Ширина полички, м	18
Рабочие передачи автомобиля:	
при мойке	вторая
при поливке	третья
Производительность, и ² ;	
при мойке	11 250
при поливке	55 000
Вес машины (полный), кг	Около 9000


На фиг. 40 показана схема оборудования поливочно-моечного автомобиля ПМ-6.

Цистерна 1 сделана из листовой стали толшиной 4 мм. Для уменьшення гидравлических ударов внутри цистерны имеются перегородки — волнорезы. К нижней части цистерны прикреплен главный трубопровод с центральным вентилем 3, управляемым на кабины шофера. Второй конец главного трубопровода присоединен к центробежному одноступенчатому насосу 14, приводимому в движение двигателем автомобиля с помощью коробки

отбора мощности 11, карданного вала 15 и редуктора 13, имею-

С насосом соединены два выкидных трубопровода 6, от которых идут ответвления труб 12. На концах трубопроводов 6 и 12 шариирию крепятся распылительные сопла 9. Крепление сопел гозволяет поворачивать их в любой плоскости, отвериув специальные гайки с рукояткой 8. У последних выпусков аетомобиля задние сопла 9 отсутствуют.

Работа поливочно-моечного автомобиля протекает следую-



Фиг. 40. Схема устройства и работы поливочно-моечного автомобиля ПМ-6.

В насос вода из цистерны поступает самотеком по главному трубопроводу через центральный вентиль 3, пройдя сквозь фильтр 4. Насос нагнетает воду в правый и левый трубопроводы, откуда она выбрасывается наружу через шелевидные сопла 9.

При одном и том же числё оборотов насоса ширина поливаемой полосы зависит от угла, под которым вода выбрасываетси из сопел. Кроме того, ширина и степень поливки могут регулироваться также с помощью дросселей 10, управляемых из кабины шофера.

Для мойки улиц сопла ставятся так, чтобы вода из них выбрасывалась под отрицательным углом к мостовой.

При необходимости поливка может осуществляться с одной стороны автомобиля, для чего закрывается один из дросселей 10. Передине или задние сопла могут также выключаться с помощью трехходовых кранов 7. Полное прекращение выбрасывания воды осуществляется с помощью центрального вентила 3, управляемого из кабины шофера.

Наполнение цистерны из водонапорной сети может производиться через трубопровод 5, к которому присоединяется на-

полнительный рукав. Степень наполнения цистерны определяется по выходу воды из контрольной трубы 2, пропущенной вниз через днище цистерны.

Основное отличие оборудования поливочно-моечного автомобиля ПМ-8 от автомобиля ПМ-6 заключается в том, что у него управление центральным вентидем 3 и дросселями 10 осуществляется писвматическим способом (у ПМ-6—механическим), задние сопла 9 отсутствуют, наполнятельный трубопровод 5 выеден к задней части цистерны, а контрольная труба 2 сдвинута к заднему днищу ее (с целью устранения смачивания тормозных кололок водой из этой трубы). В остальном оборудование автомобиля ПМ-8 аналогично ПМ-6, Полный вес автомобиля ПМ-8 составляет около 11 500 кг.

Производительность насосов, устанавливаемых на поливочно-моечных автомобилях, колеблется в пределах от 600 до 2000 л/мин. при напоре, достигающем 50 м вод. ст. и выше. Ширина поливии колеблется от 15 до 30 м. Производительность поливочно-моечных автомобилей достигает 60 000 м²/час.

полметальные автомобили

Подметальные автомобили служат для очистки мостовых от снега зимой и от пыли летом.

По методу сметания эти автомобили делятся на две группы: 1) сдвигающие все сметаемое с мостовой в сторону по отношению к движению автомобиля:


 собирающие все сметаемое с мостовой в особый бункер, имеющийся на автомобиле.

Первая группа подметальных автомобылей применяется главным образом в зимиее время для сметания с мостовой мягкого спега. Они монтируются на шасси стандартных автомобилей; одновременно на них ниогда монтируют плужный снегоочиститель городског отна.

Подметальные механизмы второй группы (ПАУ-7) монтируются на укороченных и несколько измененных шасси автомобиля ГАЗ-АА со специальным кузовом и используются только по прямому назначению.

На фиг. 41 изображен подметальный механизм, служащий для сметания мягкого снега.

Шетка 1 с помощью рамы 2 шарнирно крепится к автомобилю под углом 60° к его продольной сок. Ось щетки монтируется, па родиковых конических подшилниках. Ворс щетки выполнен на проволоки диам. 0,8—1,0 мм и закреплен на трубе диам. 165 мм, Копирование рельефа осуществляется за счет веса шетки. Мля уменьшения давления шетки на землю служат пружны 5, подвешенные к мронштейну 7. Регулировка патяжения этих пружны осуществляется маховичами 6. Подъем щетки в транспортное положение производится черавичым механизмом 9, управляемым их кабины твофера. В тяге 4 имеются проушины 3 данной 100 мм, допускающие свободное качение шетки на ее шарнире. Вращеине от двигателя на шетку передается через коробку отбора мощностя 8, карданный вал 13, редуктор 12 и ценную передачу, состоящую из бесшумной цепи, ведущей звездочки 10 и ведемой 11. Редуктор 12 состоит из пары конических шестерен, заключенных в чугунный корпус, прикрепленный к раме автомобиля. Осн шестерен расположены под углом 60/12′ друг к другу. Передаточное число редуктора равно 3,39:1, цепной передачи— 1.8:1.




Фиг. 41. Механизм подметального автомобиля, служащего для сметания снега.

Регулировку подвески щетки осуществляют следующим образом: при вывешенной щетке отвертывают тяги 4 подъемного механизма на 10—15 см с каждой стороны. Затем путем вращения двух маховичков 6 опускают пружины 5 на 20—30 мм.

Подметальные механизмы прежних выпусков монтировались на шасси автомобиля ЯГ-6. В настоящее время Управление благоустройства Мосгорисполкома приступило к разработке подметальных автомобилей на базе автомобиля ЗИС-150.

На фиг. 42 изображен подметальный автомобиль ПАУ-7, предназначенный для удаления пыли в летнее время. Этот автомобиль ваработан Управлением благоустораства Мосгорисполкома и получил наибольшее распространение. Автомобиль снабжен двумя щетками — основной і и торцовой (лютковой) 4. Лотковая щетка служит для сметания пыля под автомобиль, откуда она удаляется основной щеткой І. Обе шетки приводятся в движение двигателем автомобиля с помощью особого привота.

При движении автомобиля основная щетка 1, вращаясь в сторону, обратную вращению колес, забрасывает пыль на вра-



Фиг. 42. Подметальный автомобиль ПАУ-7.

щамицийся шиек. Направление витков шиека таково, что пыль савигается в енетр шинека, откуда она с помощью тракспортера поднимается в бункер. После наполнения бункера автомобиль отправляется на место свалии, где пыль разгружается путем открывания боковых дверей 5 бункера. Для доступа к механизму привода шетки комух 2 может открываться. Крышка 3 служит для доступа к верхкей части механияма транспортера. На автомобиле предусмотрен резервуар для воды, служащий для поливки мостовой с целью уменьшения пыления.

Управление щетками осуществляется из кабины шофера.

Краткая техническая харацтеристика подметальных автомобилей

	На шасси ЯГ-6	ПАУ-7 (на шасси ГАЗ-АА)
Ширияа подметания, м	1,9	2,2
Скорость движения при подметаний, км/час .		12

Продолжение


	На шасси ЯГ-6	ПАУ-7 (на шасси ГАЗ-АА)
Длина щетки, мм	2426	1800 (ос- новной)
Днаметр щетки, мм	60n	400 (ос- новвой)
Просвет от мостовой до ворса,: мм	120	100
Просвет от мостовой до твердых частей, мм	260	160
Число оборотов щетки в минуту	160 180	200-250
Угол установки относительно про- дольной оси автомобиля	€0°	90°
Общее передаточное число при- вода	.9,9 : 1	_
Вес, жг	Механизма около 400	Автонобиля 3200
Материвл ворса	Оцинкован- ная прово- лока диви. 0,8—1,0 мм	_
Допустимый износ вореа, мм	По 125 на еторону	По 100 на сторону
Производительность, м²/час	22 000-25 000	16 000-20 000
Емкость водяного бака, л	Не имеет	380
Емкость бункера для пыян и му- сора, м ⁸ ,	То же	0,5
Шасси	Стандартное	Укороченное

Глава II

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ

1 АВТОЛЕСОВОЗЫ

Автолесовоз представляет собой автомобиль, специально предназначенный для перевозки лесоматериалов с механической погрузкой он разгрузкой. Он может также применяться для внутризаводской трансопортивовки других материалов с большими габаютильни незмерами.



Фиг. 43. Автолесовоз СК.

Благодаря минимальной затрате времени на погрузку я разгрузку автомобили этого тних инскот наибольшую производительность по сравнению с дручими типами транспортных автомобилей.

Наибольшее распространение в СССР получил автолесовоз СК. завода «Северный коммунар» (фиг. 43).


Техническая характеристика автолесовоза СК

TOWNS TOWNS ASPARTCHE AND AND ACCORDING	
Грузоподъемность, т	4,5
Размер пакета грузимого материала, мм:	
ширина.	1000
высота	1200
Скорость передвижения, км/час.	До 30
Раднус поворота, м:	
без груза.	3,5
с грузом	6,0
Время, необходимое на погрузку или выгрузку, мив	1,0

Устройство автолесовоза

Основными частями автолесовоза являются: двигатель (марки ГАЗ-АА), трансмиссия, ходовая часть, механизм управления (механизм рулевого управления и тормоза), подъемный механизм,


На фиг. 44 схематически показано расположение двигателя 6, траномиссии и подъемного механизма автолесовоза.



Фиг. 44. Схема расположения механязмов автолесовоза СК.

К трансмисски автолесовоза относятся: механием сцепления (марки ГАЗ-АА), помещенный в картере 5, реверсивный механизм 4, коробка перемены передач 3, карданные валы 2 и 1. От коробки перемены передач кругящий момент передатется главной передате и диференциалу, смонтированным в картере 11, с помощью карданных валов 10. Необходимость здесь гибкого сединения вызывается разницей в уровне расположения коробки

перемены передач и главной передачи, а также возможностью смещения этих механизмов друг относительно друга в силу перекоса рамы автолесовоза при работе. Карданине валы 10, каждый из которых имеет по два щарнира, передают крутящий момет педущим звездочки мести педущим звездочки укреплены аступпцах колес. Карданный вал 7, конусная передача 8, картер конической пары шестерен 12, валы 13, 14 и 15 относится к подъемному механизму.



Фиг. 45. Реверсивный механизм автолесовоза СК.

На фиг. 45 изображен разрез реверсивного механизма. Назначение реверсивного механизма — использовать все передаточные числа коробки перемены передач при движении назад. Это имеет больщое значемие для сокращения времени при движении автолесовора задини, ходом.

Передняя часть корпуса реверсивного механизма жестко скреплена с кожухом сцепления, а задняя— с картером коробки перемень передач (см. фия, 4).

На переднем конце ведущего вала 1 (см. фиг. 45) сидит ведомый диск межанизма сцепления, Задний конец вала 1 с шестерней монтируется в корпусе на шариковом подшипнике. В торце заднето конца ведущего вала имеется сверление, в котором помещен роликовый подшипник, служащий опорой переднего конца ведомого вала 5. Задний конец ведомого вала смонтирован на шариковом подшипнике и несет на себе ведущую шестерно коробки перемены передач. При перемещении рычага 2 назад скользящая шестерня 6 по шлицам ведомого вала передвигается вперед и своими внутременими субснияется с зубсями малой шестерии ведущего вала. При этом реверсявный механизм не работает и автолесовом движется вперед. При перемещении же рычата 2 вперед шестерия 6 аходит в зацепление с шестерией промежуточного вала 7 и вращение от ведущей шестерий перементо точного вала ти вестерией 11), шестерии 8 и 7 промежуточного вала и шестерию 6 на ведомый вал 5. При этом ведомый вал, получив вращение, обратное вращению ведущего вала, сообщает автолесовозу движение назад. Таким образом, для движения автомобиля назад могут использоваться вое ступели в коробке перемены передач. Щестерия 10 служит для отбора мощности к подъемному механизму. Валы и шестерии реверсивного механизма смонтированы в коетое 4 с ковшкой 3.

Коробка перемены передач на автолесовозе установлена такая, как на автомобиле ГАЗ-АА. Отличие ее от последней заключается лишь в том, что ведущим валом ее является вал реверсивного механизма. Карданная передача коиструктивно почти не отличается от карданнаю пеоедачи, автомобиля ГАЗ-АА.

Картер главной передачи на автолесовозе применяется типа ГАЗ-АА сі той лишь разницей, что здесь на месте комухов полуосей вмонтированы гнезда шариковых подшивников, являющихся опорами внутренних концов полуосей. Применение карданных валов для привода ведущих эвездочек вызавно тем, что зевадочки монтируются жестко на верхней части вилок колес, а главная передача и даферелциал вместе с рамой при работе перемещаются относительно звездочек за счет пружинных амортизаторов,


Цепная передача (фяг. 46) состоит из ведущей эвездочки 3, сидищей на коние вала 4, ведомой звездочки 1, прикрепленкой к ведущему колесу, бесшумной цепя 2 и натяжной головки 5.

Ходовая часть состоит из рамы, колес и подвески рамы к вилкам колес.

С целью гашения ударов, передвавемых от коляс, рама подвещема на пружинных амортизаторах. Колеса автолесовоза монтируются на осях 7 (фит. 47) на шариковых подшинниках; оси закреплены в щеках, которые с помощью болгов 8 прикреплены к зиклам колес.

На фиг. 47 изображено устройство перединях амортизаторов. Внутрь верхней цилиндрической части (стакана) вилок вставлена спиральная пружина 6, ощирающаяся нижимым концом в динше стакана. В верхнюю часть пружины входит втумка 10, опирающаяся верхними буртиками на пружины входит втумка 10, опирающаяся верхними буртиками на пружину. В нижней части втулки имеется подлятник 9 с шарижом 5, на который опираестя шток 1. На этот шток через болты 4 и коромысло 2 передается часть веса автомобиля.

Устройство задних амортиваторов показано на фиг. 46. Натяжная головка 5 в верхней своей части имеет выемку, в которой помещается подпятник, состоящий из чащески и щарика 7. На подпятиях отирается выступ (упор), закрепленный гайкой 6. Длинное плечо коромысла 10 с помощью тяти 9 соедимено с рамой



автомобият, а короткое с помощью тяти 8 — с амортизатором. Нижний конец тягя 8 имеет гайку 15, на которую опирается пружина 14 амортизатора. Верхный конец этой пружины упирает ся в динше гильзы 13, прикрепленной хомутом 12 к направияющей гильзе выики;

Механизм рулевого управления автолесовоза осуществляет поворот как передних, так и задних колес. Такая конструкция

вызвана специфическими условиями работы автолесовоза (узкие проезды, небольшие площади для разворота и т.д.).

Механизм рулевого управления состоит из рулевой ко. лонки, рулевых тяг и рулевых рычагов. выполненных за одно целое с хомутами 11. закрепляющими рычаги на вилках колес. Усилие, прилагаемое шофером к рулевому колесу, через тяги передается на рулевые хомуты 11, которые поворачивают в нужном направлении перелние и задние колеса.

Тормоза автолесовоза — ленточного типа — действуют на барабаны, сидящие на карданных валах у главной передачи. Привод тор.

Фиг. 48. Подъемный механизм автолесовоза.


мозов — механический, от ножной педали,

Подъемный механизм предназначен для подъема груза с предварительным сжатием его боковыми рамами, вмеющими в ижжней части специальные шпоры. Подъемник подучает движение от ревероявного механизма с помощью карданкого вала.

На фиг. 48 показано устройство привода подъемного межнима. Не валу 2 реверсивного механизма, монтируемом на двух шарнковых подшипниках, насажена шестерня 3, передвитиющаяся по шлицам вала. Задний конец вала 2 соединей с карданным валом 7, ниеющим два шаринура 5. Необходимость

шарииров здесь вызвана теми же причинами, что и применение карданного вала привода главной передачи. Кроме того, здесь имеет место перемещение вала 8 в горизонтальной плоскости при включении правого или левого ведомых кончсов.

На заднем конце вала 8 насажен ведущий конус 20, состоящий из наборя картонных дасков, скерпленных с помощью физичев и болтов. Ведущий конус может соединяться с любым из ведомых чугунных конусов 10, сидящих на валу 15, Этот вал опирается своим праеым концом на втулку 11, а левым— на подшиниям 16, находящиеся в кронцтейне 19. На обоях концах вала 15 посажены коняческие шестерия 14, находящиеся в запеделении с шестероням 12. Ступных шестерен 12 посажены на целении 12. Ступных шестерен 12 посажены на



Фиг. 49. Схема подъемного механизма (вид сбоку).

винты 13. В целях предохранения от загрязнения шестерии 12 и 14 заключены в жожух 17. Левый конец вала ведомых конусон имеет гибкое соезинение 18.

При зацеплении шестерии 3 с шестерией 1, для чего рычаг 4 исобходимо передвинуть в задиее положение, валы 7 и 8 (поспедний заключен в кожух 9) получают вращение. Для осуществления подъема груза ведущий конус с помощью специального механизма соедиятется с левым ведомым конусом, а для спуска — с правым.

Движение от педущего конуса передается через ведомый конус 10, вал 15 и шеогерию 14 на шестерию 12, когорая, вращаясь,
навинчивается на подъемный винт 13, заставляя его подниматься. Подобно описанным задили комическим парам работают и
передание, соединенные с перевыми с помощью валов 6. Таким
образом, при вращении ведущего конуса полъем или опускание
существляют все четыре подъемных винта. Во мабежание перекосов подъемных винтов они вмеют специальные получки б
обит 49), двигающимся по наповаляющим. К инжией части пол-


зунков шаринерно с помощью пальцев 5 присоединены лапы 4 шпор. К концам дап с помощью хомутов 2 прикреплены шпоры 8.

Перед подъемом груза шофер вручную с помощью специального рымамного механизма передает усилие на зажмимую стойку 1, которая, перемещаясь по маправлению внутрь автомобиля, заставляет передвигаться шкоры 3. Последине, поворачивая лапм 4 на пальцах 5, сжимают груз, который при включении подъемного механизма поднимается вверх. При подъеме шпор зажимная стойка остается изоодвижной. С целью увеличения надежности крепления груза стойки имеют диагональные растажки 7.

На фиг. 50 изображены механизмы включения конуса и ограинчения подъема груза. При передвижении рычага 9 вправо ко-

жух ведущего хонуса 10. вращаясы по направлению часовой стрелки, плижи мает ведущий конус к веломому, а последний приволит в движение вал 1 Этот вал, будучи соединен коробкой шестерен полъемных: винтов, передает движение на винты. которые производят подъем груза. При передвижении рычага 9 влево осушествляется опускание груза,

Для предотвращения перегружи подъемного механизма при подъеме и ограничения вывитчивания



Фиг. 50. Механизм включения конуса и ограничения подъема.

виктов при опускании применяется специальный автоматически действующий механиям, устроенный следующим образом. Внутрь грубы 2 защией правой комической пары свободно посажена трубе 3. Нижияя часть этой трубы имеет внутреннюю отбортовком, а верхияя с помощью шарнира 5 соединена с тягой 6. Между перхней головкой трубы 3 и нижней ее отбортовкой ходит стермень-ограничется, автоматически выключающий подъемный механиям и жесткої связенный с подъемным выключающий подъемным механиям и жесткої связенный с подъемным выключающий подъемным механиям и труб 3. При достижения прамат 7 и тяга 6 опускают трубу 3. При достижения подъемным винтом своего допускают трубу 3. При достижения подъемным загонатических прекращает подъем. При перемещения рычата 9 высо (опускание) труба 3 передвигается вверх. При достижения подъемным винтом своего допускание утруба 3 передвигается вверх. При достижения подъемным винтом своего допускамное утруба 3 передвигается вверх. При достижения подъемным винтом своего допускамное закинего воложения стермень-

ограничитель упирается в отбортовку трубы, автоматически прекращая опускание винтов.

Из фиг. 50 понятно действие тормоза подъемного механизма. Его назначение — тормозить опускание груза при нейтральном положения ведущего конуса.

Уход, обслуживание и регулировка механизмов автолесовоза

Для безотказной работы механизмов автолесовоза необходимо постоянно следить за уровнем масла в картере этих механизмов и качеством его. Через каждые 700—1000 км необходимо должвать масло в реверсивный механизм до уровия контрольной грубик, а через каждые 3000—4000 км полностью оменять его и промывать картер керосином. В качестве смазки применяются: вискрами интрол. ими сесеь сладивода с автолом.

Цепная пэредача требует ежедневной очистки от пыли и грязи. Цепь считается правильно отрегулированной, когда се овободное качание из стороны в сторону равняется приблизительно 3 см. Натяжение осуществляется натажной головкой 3 см. научем ввертывания болгое, находящихся на ее приливах Зведочки цепной передачи смазываются оплужидими маслом. Всешуливые цепи черея каждыс 700 км пробега промываются в керосине, а затем помещаются в горячую масляную ванку на 1.5—2 часа (для проимывоемия смажи в соединения звемьев).

Колеса и цилинаряческие (рабочие) части вылок смазываются солядолом ежедиевно, а натяжные головки за подшипники коромысов. — чеоез кеждые 5—6 даеф заботы.

Через каждые 700 км пробега необходимо наполнить картер рулевой колонки солндолом, а через каждые 300—400 км смазывать все соединения тят. После пробега в 3000—400 км надополностью сменить масло в рулевой колонке и промыть картер керосином. Регулировка рулевого механизма не отличается от регулировки его на вятомобиле 34C.5.

Жесткость подвески может изменяться регулированием амортизаторов.

Передание амортизаторы регулируются с помощью регулировоных гаек 3 (см. фиг. 47), а задине— с помощью гаек 16 и 15 (см. фиг. 46).

Тормоз автолесовоза регулируется изменением длины тормозных тяг, причем при увеличении длины их торможение уменьшается; при правильно отретулированных тормозах свободный ход педали должен быть около ¹/4 полного ее хода. При регулировании тормозов, особенно важно проследить за одновременным торможением обекх тормозных лент.

Соединения привода тормозов смазывают солидолом через жаждые 200—300 км пробега.

Необходимо тщательно следить за правильной работой ограничителя подъема. Регулирование момента выключения при подъеме осуществляется винтом 4 (см. фиг. 50). Через каждые 5—6 дней работы необходимо добавлять солидол в коробки подтемных виятов, смасывать солидомом ползуяки выятов и рычаг запорного механизма.

2. АВТОЦИСТЕРНЫ

Автоцистерны служат для перевозки жилких и гасообразных веществ, Автоцистерна состоит из резервуара, трубопроводов с вентивлями и жонтрольных приборов. Некоторые автоцистерны снабжаются насосами, служащими для равгружи и загружи жилких веществ, и г. п.

Главной частью автопистерны является резервуар, имеющий круглую или эллиптическую форму. Наиболее рациональна эллиптическая форма. Круглый резервуар повышает центр тяжести автоцистерны, что особенно нежелательно вследствие возможности гидравлических ударов, а также менее удобен с точки эрения его крепления на шасси автомобиля. Целесообразнее всего применять резервуары с сечением в виде полного эллипса, так как резервуалы с сечением в виде неполного эллипса имеют пониженную жесткость вследствие наличия прямых (вертикальных) стенок. Преимуществом круглого резервуара перед резервуаром эллиптическим является большая жесткость степок. Поэтому. например, резервуары ассенизационных автоцистери, внутри которых создается вакуум, имеют круглую форму. Иногда применяются прямоугольные резервуары с закругленными углами, но они не получили распространения, главным образом, из-за недостаточной жесткости стенок, деформирующихся при движении.

С целью уменьшения гидравлических ударов резервуары де-

лятся на отсеки или в них устрамваются волнорезы.

Автопистерны по их назначению или роду перевозимого грузомино разделить из: 1) пожарные; 2) поливочно-моечные, 3) автопистерны для транспортировки жидкого голива, 4) автоцистерны для перевозки сжиженного газа под большим давлением, 5) автопистерны для перевозки молока, 6) ассенизационные автопистерны и для

Пожарные автоцистерны и цистерны, служащие для поливки и мойки мостовых, олисаны выше при рассмотрении пожарных и

поливочно-моечных автомобилей.


Наже кратко рассмотрено устройство автоцистери, служащих инеревозки жидкого топинва, сжиженного газа, молока, и ассенивационных автоцистери.

Автопистерны, служащие для перевозки жидкого топланова, смабженные соответствующим оборудованием, используются в качество заправщиков автомобилей топливом.

На фиг. 51 показан наяболее типичный и распространенный в настоящее время бензозаправщих на шасси автомобиля ЗИС-6. Цистерка 1 емкостью в 3200 л имеет эдлиптическую форму и выполнена на стали толщиной 3—5 мм. Виутри ревервуара накодятся специальные перегородки (волноревы), уменьшающие гидравляческие удары пря движении автомобиля. В передней части резервуара имеются заливная горловина 2, дыхательный клапан 3 и патрубок для измерительной лимейки 12. К ивжией части дополнительной коробки передач прикреплен пасос 4, приводимый в движение двигателем автомобиля. Свади регерруара находится кабина управления 5, в которой расположены всасывающая колонка 1 (фиг. 52), нагнетательная колонка 2, мановануумметр 3, манометр 4 всасывающей матистрали, манометр 5 нагнетатель-

ной магистрали, литромер 6, указатель 7 уровия топлива, рычаг 8 выключения муфты сцепленяя, ричаг 9 выключения насоса и ричаг 10 управления дроссельной заслонкой двигателя. Приемный шлант 11 хранится в особом ящике.

На фиг. 53 показана схема трубопроводов заправшика. Для наполнения цистерны 20 отвертываются вентили 2 и 4, и бензин под действием насоса 21 поступает в цистерну через всасывающую 12 и нагнетательную 14 колонки. По наполнении цистерны вентили и 4 закрываются. Для разгрузки цистерны через раздаточные шланги 22 отвертываются вентили 1, 5, 6 или 7. При этом перепад давлений в манометрах 10 и 11 должен быть в пределах 0,3-1,5 атм. Перепад давления более 1,5 атм указывает на загряз-




нение фильтра 23, а менее 0,3 атм — на неисправность его.

Оборудование бензозатравщика позволяет также: 1) заправлять автомобили топливом из посторонней емкости, для чего приемный, шланг 24 помещают в соответствующую емкость и открывают вентили 2, 5 б ланг 7; 2) осуществлять перекачку жидкого топлива из одной емкости в другую по шлангу 25, для


чего открывают вентили 2 и 3, и 3) проязводить при необходимости перемещивание топлива в цистерие, для чего открывают вентили 1 и 4.

При эксплоатации заправщивков меобходемо следить за чистотой бензофильтров и периодически промывать цистерну. Для промывик следует залить в цистерну 50—100 д гоплива, для которого предназначен данный заправщик, загем проехать 600—800 м выпустить топливо через опускной евепиль.




Фит. 52. Кабина управления заправщика: 1—псасилающия коловия: 2—манетеательная коловия: 3—мановакуумметр; 4 и 5—манометры; 6—антромер; 7—указатель уровия горочего; 8—ризамуфты сецельния; 9—ризат включения изосса; 10—ризат управления дросельной засложкой; 11—шлаят ориемный; 12—краяти, фильтра; 13—краяти, стройника фильтра; 14—есятыль отвоза; 15—есятыль радаточных шлангов.

Цистерны и арматура, не имеющие антикоррозыйного покрытия, должны по возможности полностью заполняться топливом. Необходимо тщательно проверять отсутствие течи топлива во всех соединениях. Течь обнаруживается как непосредственно по



Фиг. 53. Схема трубопроводов заправщика: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 — вентили: 10 и 11 — запомень: 12 — исасывающая колонка; 13 — мановакурныетр; 14 — катиетательная колонка; 15 — раздаточные пистолеть; 16 — ватиетательная колонка; 16 — раздаточные шланги; 17 — мановакурныетр заправия отголюшима фильтрэ; 18 — интромер; 18 — патрубок; 26 — шистеряз; 21 — насос; 22 — раздаточные шланги; 23 — безоромъть; 24 — пременный шланги; 25 — шлана и для персажуки.



Фиг. 54. Нассе заправщика:

1—ротор; 2—вал ротора; 3—крышка корпуса; 4—шестерия; 5—трубка отводная; 6—шайба оси шестерия; 7—корпус насоса; 8—редуксионный клалан; 9—сальникован инбинас; 1 и 12—шериковане подшиники; 13—бетровые кольща; 14—колямок; 15—атухнах; 16—пружнах

вытеканию топлива, так и по появлению пятен красного, синего или серого цвета (бензин). Тяжелые виды топлива (керосын) оставляют маслянистые пятна. Особенно тшательно необходимо следить за правильной затяжкой сальниковых набивок 9 насосов fdur. 54).

Зазор между торцами зубъев ротора 1 и шестерни 4 и рабочей поверхностью крышки 3 регулируется путем изменения тол-

шины прокладки между корпусом насоса 7 и квышкой 3.


В целях предотвращения разрядки статического электричества необходимо риодически проверять наличие контакта внешней спимстэлотон с пистолегом (см. фиг. 53) с одной стороны и с патрубком 19с другой.

Для предупреждения искоения в системе электрооборудования надо тіпательно следить за плотностью контактов электропепи.

случае длигельного хранения автопистерны необходимо слить из нее полностью топливо и дать испа. риться остатку его или продуть резервуар сжатым воздухом. Все места, не имеюшие антикоррозийного по-Крытия нало смазать техническим вазелином. В нанеобхолимо залить 200—300 г автола через отверстие отводной трубки 5 фиг. 54) и несколько раз провернуть вручную ро-TOD.

Автоцистерна. предназначениая для перевозки ного газа.

сжиженпоказана на фиг 55 автомобиля Цистерна монтируется на шаеси грузового ЯАЗ-200. Она рассчитана на давление газа в 13 атм и имеет два штупера — один для наполнения цистерны и другой для выдачи жидкого газа. Внутри цистерны устроены перегородки — две поперечные и одна продольная — для предупреждения резких коле-



баний жидиости при даижении автомобиля. Измеритель уровня служит для определения кончества жидкого газа в цистерие. На шасси автомобиля предусмотрена установка счетчика, включенного в сливные тоубопроводы.

Цистериа и все ее оборудование заключены в алюминиевый кожух. Воздушная прослойка между этим кожухом и оболочкой инстерные служит доподнительной термокразоляционной защитой,

Автоцистерны для церевозки молока. Одним из условий сохранения молока от порчи при перевозках является поддержание постоянной температуры внутри цистерны. Для обеспечения этого условия резервуар цистерны делается изотермическим, состоящим из внешией стальной оболочки толщиной 2,5—4 мм, и внутренией аломиниевой толщиной 2—3 мм. Между внешией и выутренией оболочками имеется язаор в 20—30 мм, заполненный темомизольной набы и др.).

С целью уменьшения колебаний жилкости резервуар делится на два мли три отсека. Каждый из отсеков вмеет отдельную наливную горловину и слизной трубопровод. Все трубопроводы выведены к задней части шасси автомобиля. Наливные горловины имеют чутунные крышки с внитовым запором. Для плотности закрытия крышки в торец горловины врезана резиновая кольцевая прокладка. На внутренней части горловины имеются риски, служащие для ужазания предела заполнения цистерны. Для уменьшения поглощения солнечных лучей резервуар цистерны корацикается в бедый цвет.

Уход за цистерной заключается в основном в содержании внутренией ее части в чистоте. После каждой разгрузки цистерна промывается водой и пропаривается при высокой температуре.


В зависимости от грукоподъемности шасси, на которых монтируются цистерны, емкость последних находится в пределах 1800—2500 л.

Ассенизационные автоцистериы. За последнее время большое распространение получили ассенизационные автомобили, предиазначенные для удаления жидких нечистот и транспортировки их к месту слива. Эти автомобили, разработанные проектным бюро Министерства коммунального хозяйства РСФСР, имеют большое значение в деле благоустройства городов и прилегающих к ими нассленных пучиктов.

В качестве шасси для ассёнизационных цистери применяются как старые, так п новые грузовые аэтомобили заводов ГАЗ и ЗИС.

Краткая характеристика ассенизационных автомобилей

	ГАЗ-ЛА	3иС-5
Емкость цистерны, л. Время заполнения, мин. Максимальное разрежение, %. Вес машины, вг (служебный)	1250 1 - 2 65 2500 - 3450	2400 2500 1.5 3.0 65 80 5800

На фиг. 56 приведена схема устройства и работы ассенизационного автомобиля. Резервуар 1 с помощью стяжек крепится к раме автомобиля. К адмей части резервуара прикреплен загрузочно-разгрузочный гибкий рухая 7 диам. 100—150 мм. В верхней части резервуара прикреплен загрузочно-разгрузочный гибкий рухая 7 диам. 100—150 мм. В верхней части резервуара именсте бачок 6, служащий для предопаращения попадания жидкости в воедущиные порбогроводы 14 и 15 и насос 2. Вачок 4 является дополнятельным предокранителем от попадания жидкости в воедущиный насос 2. Насос приводится в движение двигателем автомобиля с помощью коробки отбора мощьюсть 5 и жарданизо вада 9. Маслоуловитель 16 служит для улавлявания масла, могущего попасть из воздушного насоса в


Фиг. 56. Схема устройства и работы ассенизационной автоцистерны.

Работа ассенизационного автомобиля осуществляется следующим образом. Воздушным кассом 2 создают вакуум в резервуаре 1. Затем открывают вентимь 10 загрузочно-разгрузочого рухава 7, опущенного в жидкость. Под действием вакуума жидкость зеполитет резервуар. За наполнением резервуара наблюдают в специальное смотровое ожно 12. По наполнении резервуара выключают насос и закрывают вентиль 10, а рукае 7 убирают в комук, поикрепленный сбоки часль рамы автомобиль;

Для разгружи автоцистерны открывают вентиль 10 н с помощью воздушного насоса 2 создают давление внутри резер-

При создании вакуума в резервуаре воздух в насос из резервуара проходит по прубопроводам: 14 и 16, а выбрасывается вы насоса в атмосферу через трубопроводы 6 и 11. Для создания же давления четырехходовой кран 8 переключается в доугое пожение, и воздух в насос поступает из этмосферы по трубопроводу 13, а выбрасывается из насоса в резервуар по трубопроводам 15 и 14.

У некоторых ассенизационных автомобилей воздушный насос отсутствует, а для создания вакуума воздушный трубопровод присоединяется к впускному трубопроводу двигателя. Так как попадание жидкости в двигателя быто выможнести у таких автомобилей большей высоты, а наблюдение за наполнением должно быть более тщательным. Необходимо также систематически проверять наличие жидкости в промежуточном бачке 4.

3. АВТОМОБИЛИ-МУСОРОВОЗЫ

Мусоровоз представляет собой автомобиль с металлическим закрытым кузовом, смонтированным на шасси ЗИСБ и свабженным специальным ковшом для механической загрузки. Разгрузка мусоровога осуществляется путем опрохидывания кузова назад

Мусооровозы предвазначены для уборки различного мусора и перевозки его на место свалки. Механическая погрузка и грузка мусора, а также перевоже его в герметически закрытом кузове удовлетворяют санитариным требованиям при уборке нечистот в насельных изунктах.

Устройство мусоровоза

Основными элементами мусоровоза являются: ээкрытый кузов самосвального типа, загрувочный ковш и гидравлическая система.


На верхней части кузова имеется загрузочный люх с дверней 2, а в задней части — разгрузочный люх с дверцей 3 (фиг. 57) Корпус I кузова состоит в каркаса, сделанного из про-



Фиг. 57. Общий вид автомобиля-мусоровоза.

фильного железа, общитого тонкви листовым дюралем. С целью повышения жесткости стемок кузова на них приварены дюралевые уголия. Расчетная емкость кузова — 6,5 м³, практическая — 5.5 м³.

Загрузочный ковш 4, так же как и кузов, состоит из железного каркаса, общитого тонким дюралем. Загрузочный ковш с по-



Фят. 58. Гидравлическая схема автомобиля-мусоровова.

мошью цапф подвешен к подъемным рычагам 5. Основания этих рычагов жестию закреплены на поперечном ваму, проходящем под кузовом и монтируейом на двух шариковых подшиляниках. На этом же валу сидит жестко рычаг, конец которого шаринирно соединен со штоком гидравлического цилиндра.

Максимальная грузоподъемность ковша равна 225 кг.

Гидравическая система состоит из двух цилиндров 9 (фит. 58) служащих для опромидывания музова, гидравлического цилиндра 8. служащего для привода загрузочного ковша, шестеренчатого насоса 2, масляного бака 1, кранов управления 6 и 4 и маслопроводом 7.

Комструктивно гидроподъемник кузова мусоровоза начем не отничается от двухцилиндрового гидроподъемника автомобилясамосвала (см. ниже).

Работа механизмов мусоровоза

Работа гидравлического подъемника осуществляется следуюшим образом. При положении кранов 6 и 4, изображенном на фиг. 58, шестеренчатый насос 2 нагнетает масло в подпоршневую часть цилиндра 8 привода ковща. Под давлением масла поршень 10 вместе со штоком 14 движется вправо, передавая усилне на рычаг 11, жестко сидящий на валу 15. На этом же валу жестко укреплены подъемные рычаги 12. При движении штока 14 вправо рычаг 11 вращается вокруг оси вала 15 против часовой стрелки. Вместе с ним вращаются и подъемные рычати 12, поднимая загрузочный ковш 13 на верх кузова. При движении ковига вверх нижияя кромка его находит на захваты 6 (см. фиг. 57), заставляющие ковш опрокидываться и разгружаться. Одновременно с подходом ковща к захватам с помощью тяг 7 открывается дверца 2 загрузочного люка. После разгрузки ковща насос 2 (см. фиг. 58) выключается, и краны 4 и 6 переводятся в положение а. При этом под действием собственного веса ковш опускается, и поршень при своем движении влево вытесняет из цилиндра масло, перегоняя его в бак 1. Остановка ковша при подъеме или опускании может быть осуществлена перекрытием крана 6. Масло в подпоршневой полости цилиндра удерживается обратным клапаном 3.

Редукционный клапан 5 при достижении давления масла в цилиндре выше 35 кг/см² открывается.

При максимальном подъемы ковша центр тяжести его находится за осью вращения подъемных рычагов. Поэтому ковш может возвращаться выня лишь после перевода его назад через центр тяжести. Для этого служит пружинный амортизатор, сжимаемый подъемными рычагами 5 См. фит. 571 на последиях 30° их движения вверх. После выключения насоса эти амортизаторы, разкимаясь, сообщают ковшу первоначальный голчок, после чего ковш опускается под действием собственного веса.

Для опроживывання кузова мусоровоза краны 4 и 6 ставятся в положение 6 (см фиг. 58). При этом насос нагнетает масло в подпоршневую полость цилиндра 9. Для опускания ковша краны ставятся в положение в. Опроживывание музова осуществляется с поднятым вверх ковшом. При поднятии ковша для опрожидывания кузова цень 8 соединяется с запорчыми рымагами 9 (см. фиг. 57).

Обслуживание и уход за мусоровозом

Для включения механизма привода ковша необходимо: краны 4 и 6 поставить в положение а (см. фиг. 58), выключить сцепление, включить коробку отбора мощности, увеличить число оборотов двигателя до 800-1000 в минуту и плавно включить сцепление.

Для заполнения кузова необходимо загрузить в него около 60 ковшей мусора. Наблюдение за заполнением кузова ведется через смотровой люк, расположенный в верхней части передней стенки кузова.

С целью увеличения вместимости кузова необходимо в процессе вагрузки производить уплотнение мусора лутем опрокидывання кузова без открывання разгрузочного люка,

Шариховые подшипники вала подъемных рычагов смазываются через каждые 5-6 месяцев работы путем набивки в них солидола с предваритель-

ным удалением отработавшей смазки.

Каждые 2-3 дня необходимо смазывать открывающие и запорные приспособления дверцы загрузочного люка и цапфы подвески загрузочного ковша.

Пружина редукционного клапана 5 регулнруется на давление 35 кг/см2. При давлении ниже указанного жовш поднимается медленнее или совсем не подни- фиг. 59. Автомобиль-мусоровоз при разгрузке. мается. Поэтому веоб-



ходимо следить, чтобы пружина была отрегулирована правильно. Регулирование тяг 7 (см. фиг. 57) подъема дверцы загрузочного люка осуществляют завинчиванием или свинчиванием нижнего наконечника, предварительно сняв его с оси. Тяги отрегулированы правильно, когда дверца закрывается плотно, но тяги не слишком свльно натянуты при заквытом положении ее,

Плотность закрывания дверцы разгрузочного люка регулируется ввинчиванием или вывинчиванием ограничителей 10, находящихся на подъемных рычагах. При ввинчивании ограничителей плотность закрывания повышается, а при вывинчивании уменьшается,

Регулирование работы захватов 6 производится имеющимися на них регулировочными винтами. Длина цепей 8 регулируется из расчета одновременного открытия запорных рычагов 9.

На фиг. 59 показая автомобыть мусоровоз при разгрузке.

4. АВТОМОБИЛИ ФУРГОНЫ

Автомобили-фургоны имеют кувов закрытого типа, устаковненный, как правыло, на шасси стандартного грузового автомобиля и имеющий внутри соответствующее оборудование для леревозки того или имого груза (например, фургоны для перевозки готового платъя, скота, длеба и др.).

На фіяг, 60 показан общий вид автомобиля-фургона на шасси ГАЗ-51, служащего для перевозки хлебобулочных изделий.

Каркас кузова выполнен из дуба или дуба и сосны и сиреплен железной окоекой. Для лучшей обтекаемости кузова в задней его части сделан скос. Углы сопряжения боковых стенок с крышей закруглевы.

Каркас кувова снаружи общит листовым железом или дюралем толициной 0,8—1,0 мм. Для предохранения каркаса от порчи



Фиг. 60. Общий вид автомобиля-фургона, служащего для перевозки хлебобулочных изделий.

его перед общивкой покрывают масляной краской или олифой Извутри каркас общит березовой фанерой толщьной 5 мм. С внутренней сторомы фанера покрывается слоем краски, а с наружной окленвается плотной "тканью (дук). Пол настилается из сосновых досок толщьной 25 мм. При настиле ложа особое вни-

мание необходимо обращать на его герметичность, чтобы предупредить попадание внутрь кузова паров бензина (бензобек находится под полом). В задней части кузова имеется двустворчатая дверь, открывающаяся наружу.

Внутри, кузова находится кабина для двух грузчиков. Вход в кабину сделан с правой, стороны кузова.

В кузово имеется проточно-вытяжная вентиляция. На наружной обшивкое верхней части перелнето борта сделаны, горизонтальные жалюзи, через которые в кузов поступает воздух при движении автомобаля. На крыше кузова вмеются четыре венталящионных отверстия, примуытых комухами. В эти отверстия воздух выходит из кузова, В дне кузове предусмотрены отверстия для стока воды при внутреныей мойке звтомобиля.

Задине колеса закрыты щитками из листового железа толщиной I мм с брезентовой прокладкой. Щитки могут при необхолимости свободию сниматься.

Кузов, устанавливаемый на шасси автомобиля ГАЗ-51, имеет длину 3830 мм, шарину — 2300 мм, высоту — 1985 мм. Вместимость кузова — 2200 мг хлебных изделий в таре.

5. АВТОМОБИЛИ-ХОЛОЛИЛЬНИКИ

Автомобили-холодильники представляют собой холодильную установку, размещенную в изотермическом кузове, смонтированном на шасок прузового автомобиля.


Автомобили-колодильники служат для перевозок скоропортяшихся продуктов в жаркое время года. Отдельные гипы автомобилей-колодильников служат также для замораживания продуктов с целью их реализации в заморожениюм виде (мороженое, мясо, выба, скоропортяциеся фочкты и ягоды и дс.).

Автомобили-холодильники состоят из двух основных частей: изотермического кузова и холодильной установки.

Устройство кузова

Основными частями изотермического кузова являются: каркас, изоляционный слой, люковые и загрузочные двери.

Деревянный кармас кузова (фиг. 61) состоит из трех частей:



Онг. 61. Каркас кузова автомобдля-холодильника: 1—обвязка няжней рамы; 2 и 4—стойки каркаса; 3—планки; 5—дуги в крыше; 8—обвязка верхией рамы; 7—бруски верхнего пола; 8—нижиля рама; 9—подпориме бруски; 10—брусок надколеской зыемки.

нижней рамы, стен и хрыши. Рама 8 выполнена из древесины твердых пород. Продолжные брусья ее опираются на поперечные балки, несущие нагружу стен. В раме сделаны выемки, которые соединены тры помощи стоек с брускамы 7 верхней части пола. Вследствие этого пол имеет выступы над колесами, а также над безянновым баком.

Стены сделаны из сооновых 2 и дубовых 4 стоек, соединяю-

щих верхнюю раму с нижней посредством брусьев 6. Стены с помощью планок 3 разбиты на равные прямоугольные части. В промежутках между брусьями верхней рамы прикреплены дуги 5.

Крепление частей каркаса осуществляется с помощью болтов, угольников и накладок. Во избежание перекосов кузова при резких торможениях автомобиля с обекх сторон его имеются косые растяжки, соединяющие брусья 6 с брусьями 1.

В качестве материала для изолящионного слоя применяется а большенстве случаев алюминиевая фольга, реже войлок, но могут быть использованы и другие материалы.

В габл. 1 приводятся данные по некоторым изоляционным материалам

*		Таблица 1
Вид изоляции	Объемный вес, кг/м ³	Коэфициен теллопро- водности, кал/м² 1° С
\люминиевая фольга (гладкая, три листа на 25 мв)	4	0,036—0,040
Пробка	110225	0,03350,0420
Войлок	175270	0,03-0,05
Шевелин .	150—180	0,035-0,040
	ı	1

Толщина слоя изоляцки кузова колеблется от 60 до 100 мм. в чейке каркаса закладывают 9 — 12 дистов мятой фольги і фит. 62) в зависимости от толщины стен кузова, Листы проклеи-



Фит. 62. Изолящия кузова автомобиля-холодильника: 1—фольга, уложенная в стену; 2—обшивка толькожей: 3—общивка листовой сталью.

вают гудроновой замажкой и отделяют друг от друга прямоугольными рейками, закрепленными гвоздями. После заполнения стен наоляцией с обенх сторон их накленвают одих слой пергамента, с знутренней отороны которого наклеен ровный слой фольги. Пол наолируется так же, как стены. Поверх изоляции на пол накладываются доски. покрытые гудрожовой замажкой.

Для уменьшения теплоотдачи вногда применяют вместо сплошных по дляке брусков каркаса составные, между торцами когорых кладется теплоизоляция. Такая конструкция каркаса дает восможность уменьшить илошадь тепловых мостиков, а сле-

довательно, и теплопроводносты кузова.

В качестве наружной общивки кузовов применяется декоративное железо толишной 0,6—1,0 мм, которое покрывается краской; для анутренней общивки стен: встользуется оцинкованное железо толициной 0,4—0,6 мм. Внутренняя общивка пола производится оцинкованным железом толициной 1 мм. Внутреннее швы общивки пропавиваются, а наружная общивка состоит из отдельных листов, стыки жоторых общиваются железными штабиклим.

В настоящее время ведутся работы по совданию цельносварной металляческой обшинки кузова: Кузов с такой обшинкой будет обладать большой прочностью, так как значительная часть наточэки на кузов воспониямается общинкой:

Крыща обтягивается дерматином на клеевой водоупорной массе. По углам крыши в местах плавного перехода ее в стены

положена на войлоке выбитая листовая сталь.

Кузов снабжен задней загрузочной дверью створчатого тила, а тыхже несколькими люковыми дверями, расположенными с боков и служащими для установки охлаждающих приборов и наблюдения за ними.

Для удобства производства погрузочно-равгрузочных работ в ночных условиях, автомобильсть холодильник имет освещение, состоящее из ллафона, находящегося в верхией части кузова и получающего электроток от батарей аккумуляторов автомобиля. Провод, литающий электро-внертней влафон, проходит внутри возлящим кузова и соединем со стоп-сиямалом.

Большинство выпускаемых автомобилей-холодильников снабжается кузовами простой формы в виде удлиненного параллелепиледа с закругленными краями. Піри этом кабина шофера остается неизменной.

На фиг. 63 изображен холодильник, смонтированный на цасси автомобиля ЗИС-5.


Охлаждение автомобилей-холодильников

Основными системами охлаждения автомобилей-холодильников выпускаемых в СССР, являются: ледосоляное, пропан-бутановое и акумуляционное.

Вачки ледосоляного охлаждения изготовлены из оциихованного железа и имеют поперечное сечение в виде равностороннего треугольных в (фил. 64). С целью увеличения теплоотдачи стенки приборов пытались делать гофрированными, но опыт научно-исследовательских организаций показал, что приборы с гофрированными стенками



Фиг. 63. Общий вид холодильника, смонтированного на шасся автомобиля ЗИС-5.



Фиг., 64. Охлаждающий прибор (бачок) в площадка дле установки пряборов. в—площадка; 6—замок; в—крышка; г—ручке; д—замок крышки (размеры в мм).


имеют коэфициент теплоотдачи инже приборов с гладкими стенками из-за воздушных прослоек между льдом и гофрами. Поэтому стенки приборов в большинстве случаев выполняются гладкими. У каждого ледосоляного бачка имеется крышка с зам-ком д и две ручки г. Бачки размещаются по два в каждом углу

на специальной площадке и закрепляются планкой а, имеющей замочное устройство. Передние бачки ставятся запруженными льдом или загружаются на месте через люковые двери, а задние бачки загружаются через задние загрузочные двери.

Ледосоляное охлаждение имеет следующие недостатки:

- охлаждающие пряборы быстро ржавеют от действия ледосоляной смеси; кроме того, при дейжены автомобиля иногда наблюдается выплесквание ледосоляной смеси, что отрицательно отражается на обинями и изолирующем слое кузова и ведет к ловалению сырости и голян в кузове;
- лед или ледосоляная смесь должна помещаться внутри кузова, вследствие чего возникает необходимость открывать его двери на время погрузки приборов охлаждения, что ведет к дополнительной потере холода;
- вследствие большого количества льда или смеси, необходимой для создания низкой температуры, уменьшается полезная натрузка затомобиль-холодиныний.

Однако, несмотря на указанные ведостатки, холодильники с ледосоляным охлаждением при правильной их эксплоатации успещно выполняют свою задачу и ожавывают большую помощь деле перевозки и сохранении быстропортящимся продуктов,



Фиг. 65. Холодильник с пропан-бутановым охлаждением, смонтированный на шасси автомобиля ГАЗ-АА.

Пролан-бутановое охлаждение. На фиг. 65 показан схематический разрез автомобиля-холодильника с пропанбутановий холодильной установкой.

Баллоны со смешанным сжиженным газом укреплены в заднасти рамы автомобила и соединены мсжду собой трубстаны коллектором, поэволяющием наполнять или расходовать газ из любого баллона или из нескольких баллонов одновременно. Коллектор соединен с помощью трубки с фильтром-осушителем, расположенным виутик кузова.

Фильто-осущитель поедставляет собой закоытый иклиндо.

внутри которого помещены вещество, поглощающее влагу, и пахучне вещества.

В качестве поглотителя применяется аморфный (некристалиический) кремнезем, получаемый из жидкого стекла.

Теплообменник предназначен для более полного использования теплоты испарения смеси пропана и бугана, поступившей в систему.

Поскольку температура нопарения прогама ниже, чем бутана, го мере выкипания смесь становится все более богатой бутатном и температура ее кипения повышается. Чтобы испарять эту оставшуюся жидкость и использовать теплоту испарения, се натревают поступающей смаружи теплой смесью; при этом оставляяся жидкость испаряется, а поступающая смесь переохлажлается

Эту работу и осуществляет теплообмениям, состоящий из стального, закрытого с обонх концов, цилинадра, выутри которого находится трубчатый эмсевик, Проходя по эмсевику, теплая смесь охлаждается и поступает в автоматический регулирующий вентиль.

Этот вентиль вместе с регулятором разрежения служит для помижения давления под которым смесь поступает из бачков в батарен, и поддержания этого давления на требуемом уровне. Действие вентиля основано на деформации диафрагмы под давлением.

Пройдя регулирующий эентиль, жидкость и образоваещиеся пары поступают в дие паралельно соединенные испарительные батареи, подвещенные на специальных моющитейнах вдоль боковых стенок кузова. Батарон изготовлены из цельнотянутых трубок, соединенных последовательно.

Трехходовой кран вмеет три положения: 1) закрыт, 2) газ направляется наружу и 3) газ направляется в регулятор разрежения


В карбюраторе двигателя автомобиля против узкой части диффузора сделано отверстие, к которому присоединяется трубка, идущая от регулятора разрежения.

Благодаря этому устройству двигатель может работать как на газе, так и на бонзике (одновременно на газе и на бензине работать нельзя).

На фиг. 66 показана схема работы пропан бутанового охлажпония.

Газ (хладагент) в жидком состоянни поступает в фильтр з µ затем проходит через знечык газового теплообменника 2. В теплообменнике хладагент охлаждается газами, вдушеми из испарительных батарей 9, и далее поступает, в автоматически регулирующий вентиль 12, откуда проходит одновременно в две непарительные батареи 9. Расширяясь в батареях, газ отдает спой колод окружающему батареи воздуху внутри кузова автомобиляколодильника. После этого хладагент проходит теплообменник 2. трехходовой кран 4, регулятор разрежения 6 и поступает в карбюратор 5 двигателя.

В качестве хладагента применяется смесь пропана с бутаном, которые являются отколами пертеперерабатывающих заводов. Смесь служит одновременно хладагентом хлодильной установки и топливом двигателя зегомобиля. Общая емкость баллонов I равыя около 60 кг смеси, что достаточно для пробега аетомобильногом коло 300 км.



Фиг. 66. Схема оборудования автомобиля колодильника с пропан-бутановым одгаждением:

1—баллоны; 2—гонаробменник; 3—фильтр; 4—грехлодовой крав; 5—карбіо-рагор; 6—регулятор разреження; 7—манометр; 8—бензобак; 6—пеларительные батарен; 10—паровой коллектор; 11—укзаатель уровяя жидкостя; 12—автоматчески регулярующий вентиль; 13—ившкостный коллектор.


Фильтр 3 и теплообмениях 2 с регулирующим вентилем помещены в кузове авгомобиля, треххоловой крен 4 м манометр 7 в кабіне шофера. Регулятор 6 разреження крепятся непосредственно у двигателя. В передней части кузова имеется термометр для наблюдения за температурой в холодимания.

Пропавъбутавново охлаждение, имеющее некоторые отличия от отигонного выше, воображено съематически на фит. 67. В этой системе вместо трех резервуаров применен одип. Для уменьшения давления пропава и большей безопасности резервуаров нека япларатура помещемы внутри курова эвтомобиля-холодилбника. Наблюдение за автаретурой осуществляется через специальный лико. Для препаератительного охлаждениям живкого пропана и подотрема наров перед подачей в карборатор последние пропускаются по трубе через бак с жиджим пропаном. Для испариня сжиженного газа при работе в зимнее время предусмотрен теплюобменный автарат (испаритель), который подогремется теплой водой яз системы охлаждения двигателя.

Ледосоляное охлаждение поддерживает температуру в холо-

дильнике от нуля и выше. Пропан-бутановое же охлаждение способно понизить температуру до —5° С,

Несмотря на некоторые недостатки (продолжительность начального охлаждения кузова, необходимость иметь специальную



тару для хранения и перевозки пропан-бутана при высоком давлении), эта система охлаждения работает вполне удовлетворительно.

Ажкумуляционное (эвтектическое) охлаждение. Процесс эвтектического охлаждения состоит в том, что

жидкий рассол с определенной концентрацией голи вливается в сосуды в виде трехгранных призм (зероторы), которые затем по-мещаются в холодильную установку, После замерэамия эвтектики (гродставляющей собой такую смесь, которая при застывании целиком переходил в теврдое состояние) зероторы помещают кузов автомобиля-холодильника, где эвтектика начинает плавиться. При этом зеротор поддерживает свою активность до тех порлока затектическая смесь в нем не растает более чем на 75% объема, т. е. только 25% окладителя не используется по своему прямому назначаетия. После этого эеротор заражжется смеза.

Замораживание эвтектики в зероторах может производиться также от любой стационарной колодильной установки с помощью двух пибику шлантов. По одному из этих шлантов кладатени (аммиак или рассол) поступает в змеевик охлаждающих приборов, а по эторому он возвращается обратно в колодильную установку.

Эвтектическое охлаждение позволяет варьировать температуру в холодильники в больших пределах (от 0 до —15° С) в в течение большого периода времени (12—15 час. и более).

Эвтектическое охлаждение разрешило вопрос трамопортировна замороженных продуктов. Холодильники с эвтектическим охлаждением отличаются простотой и дешевначой обслуживания и доступностью использования дюбим предприятием, вмеющим стациомариую или передериятиюх оходомажию установку.

Кроме указавных основных видов охлаждения, применяются также и некоторые другие, в частности холодильные компрессориые установки.

Принции действия этих установом заключается в следующем: компрессор засасывает специальную живкости (дладлегит) из эмесанка нижкого давления, сжимает ее до давления насыщенных паров (при этом температурь вовышестей) и выбрасывает в, другой змесанк (колденсатор), непрерывно охлаждающийся потоком воды. В этом змесание хладагент компрексируется и поступает далее в змесанки накого давления, где хладатейт быогро испариется, поглощая при этом большое количество тепла от окрумающей его среды (например, от воздуха внутри кузова холжильника). Отива теклю, хладагент опить засасывается компрессором, и процесс повтореятся,

В качестве хладагентов применяются: аммнак NH_0 , сернистый ангидрид SO_{-0} , фреон CF_2CI_2 и ряд других.

Компрессорные холодильные установки, кроме автомобилейхолодильников, применяются также для поддержания определенной температуры и влажности в закрытых помещениях, автобусах и т. д.

Привод компрессора холодильных установок автомобиля-холодильника осуществляется двигателем автомобиля, электродвигателем или специальным безканновым двигателем.

Техинческая характеристика автомобилей-холодильников, применяемых в СССР

Габаритвые	размеры	кузова,	MM:

2500 - 3100
2t 00 — 220 0
1300 1900
2300 - 2900
1800 2000
1100 1709
600 1100
1105 - 1630
320 400
910 - 1090
800 — 1700
600 — 1500
800 — 2000
10-20

Практический коэфиционт теплопроводности кузова, кал/м² 1°С

0.50 - 0.66

Максимальная скорость передвижения с полной нагруэкой.

км/час.

30

Эксплоатация автомобилей-холодильников с ледосоляной смесью и уход за ними

К у а о в. Перед погружкой продуктов необходимо проверить плотность закрывания дверей, состояние ледосоляных бачков и их крепление, а также состояние оборудования и наструмента. Обшивку кузова надо промыть теплям мыльным раствором, загем водой и просушить. Периодически гладует производить дожифекцию кузова паром или раствором железного купороса с последующей промыжой и просушиванием.

Загрузка ледосоляной смеси. Для каждого колодильника подготовляют 100—200 кг льда; лед очищают от сить лок, соломы граян и дробят на кусочкц величной в 4—6 см. На каждые 100 кг льда заготовляют 20—25 кг соля. Бачки наполовину наполняют чистым льдом, а затем доверку засыпают ледосоляной смесью. При засыпке льда бачки: слетка встраживают и лед в ініх осторожно утрамбовывают. Наполненные бачки закрывают крышкой и быстро ставят на место, закрепия в угловом каркасе.

Погрузка и перевозка продуктов. При работе автомобилей-холодильников необходимо следить за тем, чтобы уровень ледосияний смеси в бачках не понижался меньше чем на ³/4 их объема. В противном случае уменьшится отдача ими холода и повысится температура в холодильнике. Не рекомендуется грузить продукты с высокой температурой.

Между перевозимыми предужтами и охлаждающими приборами должен быть зазор не менее 20 см. Продукты в таре укладывают в штабели оставляя просветы между, тарой, чтобы обеспе-

чить возможность обмена воздуха.

Скорость движения автомобила-полодильника допускается не болев 30 км/час. Превышение указанной скорости может привести к нарушению укладям продуктов, кроме того, в овязи с высоким расположением центра тяжести кузова деяжение на больших скоростях может привести к отрожицыванно автомобиля.

6. АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

Назначение самосвалов — макенмально ускорить процесс разпружи сыпучих я кусковых материалов и тем самым увеличить произволительность ветомобыля.

По конструкции механизма, осуществляющего разтрузку, самосвалы делятся на три группы:

 самосвалы с ручным приводом, опрокидывание кузова полорых осуществляется усилием человека с помощью различного рода приспособлений:

 саморазгружающиеся самосвалы, для опрожидывания кузова которых не требуется усилие человека, но в то же время не используется механическая сила. К этим самосвалам относятся: бункерные, шарициные и др.;

 механические самосвалы с приводом от двигателя автомобиля. Механические самосвалы, имеющие гигравлическую аппаратуру, вринято называть гидравлическами самосвалами.

Ниже чратко описаны наиболее распространенные конструкции самосвалов.

Гидравлические самосвалы


Несмотря на относительную сложность конструкции, гидравлические самосвалы благодаря простоте эксплюатации, почности и надежности в работе, откустению режих динамических воздействий на механизмы автомобили получили наибольшее распространение, постепенно вытесняя все другие типы самосвалов.

Гидравлическая апиларатура этих самосвалюв в основном состоит из гидроподъемника (из одного или двух цилиндров), насоса и изранов управления.

Цилиндры применяются как неподвижно закрепленные, так и качающиеся.

В СССР наибольшее распространение получили самосвалы с качающимися цилиндрами.

Устройство самосвала



Фяг. 68. Общая схема самосвала.

свала с качающимися цилиздрами Гипроподъемник состоит из двух цилиндров 9, соединенных в одно целое посредством распределительной головки и платы. По кратм распределительной головки укреплены цилинары, на середние головки крепится масляный цестеренчатый насос 3.

С тротивоположной стороны головки укреплен края управлеия гидроподъемником, соединенный с помощью тяти с рычатами 12, находящимися в кабине шофера. Наружные стороны циличдров 9 имеют специальные диезда, которыми гидроподъемним шариирно соединяется с надрамником автомобила при помощи цапф 4. Надрамник представляет собой раму, сваренную из швеллерного желева и какреплекную из люжиеронах основной рамы болгами. Для обеспечения ровной плосмости и некоторой амортизации между надрамником и лонжеронами ставятся деревянным порядами.

Штоки 8 соединены с кузовом 6 шаркиром 5, Кузов крепится к раме с помощью шварнира 7.

Масляный насос 3 приводится в цействие двигателем автомобиля пооредством коробки отбора мощности 10, управляемой рычагом 11, и карданного вала 2, имеющего шаринриме соединевия 1.

Коробка отбора мощности монтируется с левой стороны коробки перемены передач 13.

Широкое распространение получили самосвалы современной конструкции С-1 и С-2, выпускаемые заводом АРЗ-5 УАРЗ Мосгориеполкома.


К верхней части кориуса коробки отбора мощности самосвала прикреплей кронитейн 1 (фит. 69), в котором крепятся вал педали и тормоза, а также вал с вилкой для передвижения шестерни в коробке отбора мощности.

В инжией части коробки намодится рычав 2, служаций для передвижения шестерии, и фиксатор, состоящий из пруживы 3 и шарика 4, помещенных в свериение внутры прилива. Назначение фиксатора — удерживать шестерии в выключенном или включенном голожении.

Рачат 2 насажен на вертикальный валик, врашающийся во втулке, имеющей сальник 6. На верхней части валика крепится вилка 5, передвигающая ведущую шеотерию 7. Эта шестерия вращается на игольчатых подшининках на оси, закрепленной неподвижно в корпусе-коробка. Зубья шестерия 7 заходятся в постоянном защеплении с водомой шестерией, сидящей на шиюнке на валу 8. Вал 8 монтируется на шариковых подшилниках в корпусе коробки.

Шестерня 7 при передвижении ее на оси может входить а зацепление с шестерней постояняюто зацепления коробки перемены передач и передавать вращение валу 8, соединевкому, посредством шарикра с карданным валом привода насоса самосваля Некотовые заводы устанавляемот на самосвалы коробку отбора мощности, конструкция которой описана при рассмотрении пожарных автомобилей (см. главу I, п. 4).

Согласно схеме, изображенной на фиг. 68, карданная передача привода масоса состоит из одного карданного вала 2 и двух шарниров f.



Фиг. 69. Коробка отбора мощности самосвала.


Кроме этой конструкции, в настоящее время применяется также карданная передача, состоящая из двух харданных валов. Такую конструкцию имеют самосвалы С-1 и С-2 завода АРЗ-5.

Карданные валы имеют промежуточную опору, находящуюся в поперечине подражника.

Карданное сочленение состоит из двух вылок 1 (фиг. 70) с сухарями 2, соединенных вместе посредством пальцев, проходящих через отверстия в вилках. Один из пальцев 3, сделанный в виде одной детали, проходит сухарь и выяку. Другой палец 4, расположенный перивидикулярно к первому, соготи из двух деталей. Заклетка 5, проходящая через внутреннее долевое сверление хоротмих сухарей и поперечное сверление в длинном сухаре, предотвращает выпадание пальцев.

Смазка сочленения производится солидолом через масленку 6. Для проникновения смазки к трушимся поверхностям на наружной ловерхности пальнев имеются канавки с раднальными отверстиями, выходящими к втулкам 7 в вилках карданного нала.

Во избежание загрязнения трущихся детажей и потерь смазки на карданные сочленения надеваются брезентовые кожухи.




Фиг. 71. Шестеренчатый масляный насос.

На фиг. 71 показав разрез масленого насоса. Корпус насоса состоит из двух частей 3 и 4, врикрепленных с помощью болгов 6 к распределительной головке 1. С противоположной стороны головки 1 крепитея корпус крана 7 управления гидроподожний котоловки 1 крепитея корпус крана 7 управления гидроподожений котоловки 1 крепитея в движение орычатом 5, соединенным с тягой, выведенной в кабину шофера. В теле распределительной головки расположены соединительные каналы цилиндров и тиев-до с обратным клапаном 2. Шестерын насоса 8 сидят на валах, аращающихся в бронзовых втулках. На конце вала ведущей шестерын посажена выяха 9 карального сочленения.

На фиг. 72 моображен разрез гидроподъеминка. В цилиндре 12 нестранцев шток 8, на нижнем конце которого закреплен поршень 1 с двумя чугунными уплотингельными кольцами 13.

Верхини кояец изтока заканчивается проушиной 7, служащей для шаринрного соединения с кузовом. Синзу полость под поринем закрыта нарезной заглушкой 14. Верхиняя часть цилиндра имеет полость, закрываемую крышкой 9 с салыником, через кото-



Фиг. 72. Разрез гидроподъемника самосвала.

рый проходит шток 8. Сальник представляет собой набор войлочных колец, накрытых сверху металической шайбой 10. Регулировка плотности сальника производится с помощью гайки 6.

На фиг. 73 схематически показан процесс работы гидроподъемника:

Схема I. При работе насоса крам управления гидрое подъемником открыт (колостой ход). При этом масло, нагнетаемое насосом, возавращается обратно к насосу по каналу и не поступает под поршень гидроподъемника.

Схема 2. При работе насоса кран управления закрыт. Масло из верхней

полости цилиндра нагнетается насосом под поршень, вследствые чего происходит подъем кузова. При достижении поршенем своего крайнего люжжения открывается перепускной канал.

Схема 3. Насос выключен, а хран управления открыт. Под действием всед кузова масло из нижней полости шилиндра выжимается поршнем по обводному каналу в верхином полость до полного опускания кузова.

С х е м а 4. Подъем кузова остановлен путем выключения насоса. При этом кран остается в закрытом положении.

Работу гидравлической системы можно также показать, рукордствуясь непосредственно устройством насоса и гидроподъемника. Пон вращения шестерен 8 (см. фиг. 71) масло через обратный клапан 2 поступает в канал 10, откуда через открытый кран 7 по каналу 11 возвращается обратно в насос. Таким образом, при открытом кране 7 насос работает сам на себя.


При закрытии крана 7 масло из канада 10 нагнетается через канады 3 и 2 (см. фиг. 72) в подпоршневую полость цилиндра и в то же время откачивается из надпоршневой полости. Под

действием давления масла поршень поднимается, опро. кидывая кузов. Достигиуя своето верхнего положения, поршень соединяет подпоршневую полость цилиндра с каналом 11.

Через этот канал масло пологин цилиндра перетекает в надпорышевую полость, вслгапорышевую полость, вслгапорышевой полости быпотро падает, и порышевь, а
следовательно, и кузов автоматически прекращает
свое движения вверх, После
этого шофер прекращает
работу насоса, выключия сцепление автомобиля, и открывает хоан 7 (см. фыт. 71).

При этом поршень со штоком под действием веса кузова опускается. Опускаесь, поршень перегоняетмасло из подпоршиневой полости в надпоршиневую через каналы 2 и 3 (см. фиг. 72) и каналы 11 и 4.

Опрокидывание кузова может быть остановлено выключением сцепления ав-



Фиг. 73. Схема работы гидроподъежника.

томобиля, опускание кузова—закрытием крана управления гидроподъемником. При остановке движения поршия масло в подпоршневой полости удерживается обратиым клапаном 2 (см. фиг. 71).

В гидроподъемниках применяются следующие сорта масел: зимой — веретсиное или смесь 80% масла и 20% керосина; летом — масло повышенной вяжности.

Для заполнения гидроподъемника маслом необходимо отвернуть клапан 5 (см. фиг. 72) и с помощью вороням с сеткой залить масло до верхней кромки отверстия клапана. Для заливки масла поршень со штоком надо, поставить в инжиее положение, Масло в обоих цылиндрах должно быть на одном уровне,

Устройство кузова. В связи с тем, что в кузове самосвала вознікает большое сосредоточенное усилиє три опрокидыванин, он деластся повышенной прочности — а большиністве случаєв из металла. Остовом кузова служиг рама, сваренная из шксллеро. Обішієка кузова—листовос жедезо толициной 3—4 мм, Боковые в передлій борты кузова усилены мотеречными ребрамжесткости. У кузовов старых моделей для удобства обслуживання плоскость пола выходит за пределы боковых бортов, образуя площадки по всей дімне. У кузовов самосвалов, выпускаемых в настоящее время, эта площадка оставлена: лишь под задлями клагедами

Усилие от гидроподъемника передается на валик, проходящий через проминны штоков и унирающийся своими жонцами в кронштейн рамы кузова! с выутренней стороны.

С наружной стороны рамы укреплены два кронштейна, надетые втулками на пальшы, прикрепленные к надрамнику. Вокруг этих пальнев происходит поворот кузова пон оазгрузке.

На всех углах заднего борта приварены торизонтально респооженные пальшы. Пооредством верхинк пальшев аэдинй борт может шариврно удерживаться в вертикальном положенин, а посредством нижими пальщее может бить откинут в горизонтальное положение борта жеобходимо при перевозке груза, длина хоторого больше длины кузова самосваль. Нижине пальщы имсот запорные крючки, связанные при помощи тяти 14 (см. фит. 68) с речатом, расположенным с левой стороны в передвей части кузова. Длина тяти 14 регулируется так, чтобы запирание и отпирание коричков происходило одновременно.

Чтобы задний борт не открывался при движении автомобиля, на рычат управления запорными корочками надевают замочное кольцо. Перед опрокидыванием кузова замочное кольцо снимают, а рычат передвигают вперед, открывая инжиюю часть заднего сорта. У некоторых конструкций самоевалов отпирание заднего борта происходит автоматически при подъеме кузова, а запиравие — при опускании.

Управление и уход за самосвалом

Для подъема кузова необходимо:

- сняв запорное кольцо с рычага управления запором заднего борта, потянуть рычаг вперед по направлению движения аетомобиля;
- закрыть кран управления гидроподъемником, передвинуд рычаг, находящийся с правой стороны коробки перемены передач, доотказа вверх;
- выключить сцепление и включить коробку отбора мощности, потянув рычаг переключения, находящийся с девой стороны коробки перемены передач, доотказа вверх;

 довести числю оборотов двигателя до 800 в минуту и плавно включить сцепление. При этом числе оборотов начинается полъем кузова

Для опускания кузова необходимо:

открыть кран управления гидроподъемником, для чего передвинуть рычаг доотказа вниз;

 после того, как кузов опустился, повернуть рычаг запора заднего болга вверх назад и надеть на него замочное кольцо.

В процессе эксплоатации самосвала необходимо следить за креплением всех его механизмов, особенно за креплением кузова к надрамнику и воомежуточного подшияника карданного вала.

Нельзя допускать увеличения нагрузки передней части кузова, так как это приводит к перегрузке механизмов самосвала при опрокивыванния кузова

Медленное поднятие кузова при нормальном числе оборотов двигателя указывает на износ деталлей масляного насоса или утечку масла на гиллавлической системы.

Ярославский автомобильный завод в последнее время выпустил новый тип самосвала ЯАЗ-205, опроектированный на базе грузового автомобиля ЯАЗ-200.

 Шасси самосвала отличается от шасси грузового автомобиля более короткой базой, Грузоподъемность самосвала — 5 т.


В отличие от описанного выше самосвала, у которого гидравлический подъемный механизм состоит из леух цилиндров, привол самосвала ЯАЗ-205 выполнен в виле одного гооизонтально расположенного цилиндра (фиг. 74), шариноно посаженного на поперечный вал, закрепленный на надрамнике. Головка цилиндра служит для шарнирного соединения с поперечным валом надраминка и одновременно является основанием для крепления шестеренчатого насоса и клапана управления. В головке сделаны два канала для соединения полости цылиндра с насосом. Сбоку цилинара приварена стальная трубка - передним концом к головке пилинилов, а залини - через бобыщих к его телу; эта трубка соединяет полости цилиндра, разделенные поршнем, через клапан управления и насос. Чугунный корпус насоса и клапан управлеиня закреплены на головке цилиндра так, что один из каналов соединяется с боковой трубкой, а другой — непосредственно с пилиндоом.

Маслю в цилиндр заливается через отверстие, находящееся на его верхней части.

Привод к насосу осуществлен через два карданных вала от коробки отбора мощности, монтируемой на первом люке коробки песемены песедач.

Механизм самосвала, так же как и описанный выше, управляется двумя рычагами, расположенными в кабине справа от профера.

Первый рычаг включает (при передвижении вперед) или выключает коробку отбора мощности. Второй рычаг управляет клапаком: лим коайвем передвижении рычага вперед куюз самоста ла останавливается во время подъема или опускания, при среднем положении рычага происходит подъем, а при крайнем перемещении его назад — опускание кузова.



Выжав педаль сцепления, шофер ставит рычаг включения коробки отбора мощности в переднее положение и, отпустив педаль сцепления, включает насос. Поставив рычат крана управления в среднее положение, он доводит число оборотов двигателя до 1500 в минуту и производит подъем. При этом масло из полости цилиндра над поршнем перекачивается в полость под поршнем. 102

Под давлением масла поршены через шток передает усилие на кузов, опрожилывая последний.

По окончании подъема коробка отбора мощности выключается, рычат крана управления переводится в крайнее заднев положение, и кузок опусмеется.


В остальном самосвал инчем не отличается от описанного выше.

Техническая характеристика основных моделей самосвалов


-	Гиправлические			Саморазгру-
	C-1 12 C-2	302-EAR	ясз	жающийся ва шасси ГАЗ-АА
Вид голянва	Бензив	Дизельное	Бензин	Бензин
Номинальная грузоподъ- емность, т.	2,75	` 5	4	1,3 — 1,5
Вес машины, кг	3600	- 1	_	Самосваль-
Габарятные размеры, мы:				мая уста- новка 220
длина . Ширива Высота	5600 2200 2100	6065 2615 2430	6240 2410 2550	1770 1750
База автомобиля, мм .	-	3800	4200	-
Колея передних колес, ми Колея задних колес, ми Радиус поворота, м	1405 1420	1950 1920 8,5	1780 1860 8,5	1435 1440 —
Максимальная скорость, км/час Расход топлива, л/100 ки Мощность двигателя, л. с.	60 29 73	55 35 110	40 50 73	60 18,5 4050
Угол опрокидывания платфорны,	50	50	50	45
Число циликаров гидро- подъемника	2	1	2	_
Количество масла в гид- роподъемнике, л Максимальное давление	20	17,5	30	-
в гидроподъемнике, кг/см ²	35	37	17,5	_
при опрокидывании в минуту	800 1,9	1500 3,6	2,5	1,1
Время подъема кузова, сек.	20	15	25	8
Время опускания кузова, сек	1520	15	20—25	10
				1

Самосвалы других типов

Им числа самосвалов других типов следует остановиться лиць на саморватружающемся шаринирном самосвале, выпускаемом горьковским механическим заводом им. Свердлова



Самосвал (фиг. 75) монтируется на шасси автомобиля ГАЗ-АА. Кузов 2 его изготовлен из листового железа. Рама кузова сделана из продолених и поперенных уголомо 3. Для облетчения разгрузки кусковых материалов кузов в поперечном сечения имеет конусность 3°, а борты сопрятаются с динщем кузова эжруглениями. Запорное прислособление заднего борта 6 упревляется рычагом 20 и тягой 7. При горязонтальном положении кузов опирается на кропштейч 11 и на два опорных ролика 9, которые находятся в захватах направляющих положов 8. Положи крепятся на надрамнике 4, который прикреплен к раме автомобиля 1 посредством четырех хомутов 5 Для опрокидывания кузова шофер передвигает рычаг 16 доотказа на собя. При этом с помощно тяги 25 и рычага 24 поворанивается важех 23, который выводит эепорный крюк 22 из зацепления с ко-



Фир. 76. Ехема механизма саморазгружающегося самосвала.

робчатым сварным кронштейном 11. Вследствие того, что центр тижести кузован находитов повежди опорных роликов 9, задняя часть его опускается пол действием собственной тяжести, поворачиваясы вокруг оси ролинов 9.

При этом находящиеся по бокам кузова направляющие тяин 12 поднимаются и заставляют кузов передеметаться мазад. В опрокинутом положении кузов удерживается в пяти точках: в передней частя — двумя боковыми неправържощими татами 12, одинцими ка шарвирах 17, и тягами 13 и 14, соединенными шаринром 18, в задней части — двумя столоривми роликами 10. Для
возаращения кузова и а место шофор снова передеметает рычат 16
на себя, при этом запорный крюк 22 давит на выступ 15 тяти 14
и выводите ем и мертвого-положения. Протиравшись, тяга дает
возможность возарватной пружине 19 опустить кузов и вовератить его на место. Пружина сообщает кузову начальный динамический толоку, после чего кузов по внерцки опускается и пере-

двигается по направляющим положкам на место. Под действис. пружины 21 крюх 22 запирает кузов.

На фиг. 76-а и 76-б даны схемы самосвало в горизонтальном и опрокинутом положениях.

Уход за механизмом самосвала заключается в периодической очистке шаринрных соединений от грязи и смаже их.

При эксплоатации особое внимание следует обращать на исправность запорного крюка 22 (см. фиг. 75)

ЛИТЕРАТУРА:

- *Кифер Л. Г. и Абрамович И. И. Грузоподъемяще машины, т. І.
- Гос. научно-техи. изд. машиностроительной литературы, 1948 г. Инж. Корба Н. Е. Новый пититонный кран К.51. Журн, «Механизация
- строительства», Ле 7, 1948 г. * Малышев И. И. Автомобильный снегоочиститель ДАК-5 (к машине
- ЗИС-5) конструкции ЦАНИИ. Трансжелдориздат, 1996 г. дывине Илж. Васильев А. А. Современные дорожиме машины. Дориздат Гушосдора НКВД СССР, 1940 г. Пиковский Я. М., Литвии Г. И. и Наумец Н. И. Дорожные
- машины. Изд. Наркомхоза РСФСР, 1940 г. Инж. Васильев А. А. Новые серийные дорожные машины. Жури.
- «Механизация строительства», № 5, 1948 г. Лежнев Д. Я. Механизация линейных работ. Связьтехиздат, 1934 г.
- Лежнев Д. Я. Описание и руководство по обслуживанию машины БИ-9. Изд. Военно-транспортной академик им. Л. М. Кагановича, 1939 г. Заглубоцкий А. Я. Руководство для шоферов пожарных
- шин. Изд. Наркомхоза РСФСР, 1943 г. Гартъе Н. Ю. Пожарные автонасосы и автомехлестинцы. Госмашметнадат, 1933 г.
- Проф. Знаменский Г. М. Насосы и компрессоры. Гостехиздат, 1948 г. Дудоров А. И. Бенжизаправшик Ф-1А (краткое техническое описа-
- ине). Ред. изд. отдел Аэрофлота, 1947 г. * Кук Г. А. и Полов А. И. Машины и аппараты, молочной промыциленвости. Пащепромиздат, 1936 г.
- Васильев А. А. и Дегтатфев Г. Н. Автомобили-самосвалы. Изд. Гушосдора, 1938 г.
- Авторомонтный завод № 5 (АРЗ-5) Мосгорисполкома. Краткая инструкция по обслуживанию самосвала, 1947 г. * Келлер С. Д. Автохладотранспорт. Госторгиздат, 1939 г.
 - Санитариая техника и коммунальное благоустройство. Сборник работ под редакцией Зельдовича Р. Н. Изд. Наркомхоза РСФСР, 1940 г.
- Серяков И. М. и Пемелер А. Г. Автолесовозы. Гослестехиздат, 1936 r.
 - Розанов И. Ф. Автолесовоз. Огиз, 1931 г.
- Минкевич А. М. Лесопильное производство, Гослестехиздат, 1938 г. * Проф. Цыдзик В. Е., Бармин В. П. и Вейнберг Б. С. Холодильные машины и аппараты. Гос. научно-техи, изд, маниностроительной литературы, 1946 г.

Явтература со значком * может быть использована для расчета ос ных мехаиномов автомобилей, описанных в данной книге.

* Клюев Г. М. и Чиркин В. С. Краткий курс теплопередачи. Оборонгиз. 1941 г. Гирш М. Холодильная техника. Пищепромиздат, 1937 г.

• Эпштейн Е. Ф. Теория бурения — резаимя гориых пород. Гонти,

• Главное управление химического машиностроения. Насосы, компрессоры и вакуумнасосы, 1938 г.

Малышев И. И. Автотракторные роторные снегоочистители. Трансжелдориздат, 1934 г. *Башта Т. М. Самолетные гидравлические устройства. Оборонгиз,

1946 r. Хаймович Е. М. Гидравлические приводы металлорежущих станков. Машгиз, 1947 г.

* Энциклопедический справочник «Машиностроение». т 1, 2, 3, 4, 11.

Тоо. научей-теха. яка. малимистроительной литературы, 1947 г. Тоо научей-теха. яка. малимистроительной литературы, 1947 г. Тоо научей-теха. яка. малимистроительной литературы, 1947 г. Тоо научей-теха. Наркомкоза РОСФР, 1941 г. Или. Осетчугов В. В. Современные саможным. Машка, 1948 г. Или. Вол ков И. С. Машкан и аппараты пожаротушения. Изд.

оглавление

3

106

Введсине

Лятература

~3

5
17
26
35
48
52
55
58
62
7)
78
82
83
93

Цена 6 руб.